

Uživatelský manuál

Digitální fotorámeček
Model: BPF-109D

Prosím přečtěte si návod k obsluze zařízení

Hlavní jednotka

1. TFT displej
2. čidlo vzdálenosti
3. tlačítko zapnutí
4. tlačítko PLAY/ENTER
5. tlačítko návratu
6. navigační tlačítko dolů
7. navigační tlačítko nahoru
8. navigační pravé tlačítko
9. navigační levé tlačítko
10. režim tlačítek
11. režim spánku tlačítek
12. závěsné dírky
13. reproduktor
14. podpěra
15. SD/MMC/XD/MS otvor
16. DC konektor
17. výstup na sluchátka
18. otvor

1

1. režim tlačítek
2. OSD tlačítko
3. menu tlačítek
4. tlačítko nahoru
5. levé tlačítko
6. stisknutí tlačítka
7. F.BWD a předchozí tlačítko
8. spodní tlačítko
9. tlačítko hlasitosti
10. mute tlačítko
11. tlačítko zapnutí
12. play/pause tlačítko
13. stop tlačítko
14. pravé tlačítko
15. F.FWD a další tlačítko
16. hlasitost

Napájení

Zapojte jednu koncovku do DC vstupu, než zasunete další konec do AC zásuvky ve zdi.

Sluchátka

Pro poslouchání vsuňte sluchátka do phone (sluchátkového) otvoru.
VAROVÁNÍ: Hlasitě a dlouhé poslouchání škodí sluchu.

USB

Vložení USB data portu do USB konektoru si můžete prohlížet audio soubory nebo obrázky.
Když budete chtít vyjmout USB, prosím zadejte hlavní menu 1.

SD/MMC/XD/MS

Vložte SD/MMC/XD/MS kartu přes slot kartu a můžete si prohlížet audio soubory nebo obrázky.

2

Tlačítko usnout/vzbudit

Režim spánek spustíte za pár minut stisknutím tlačítka SNOOZE/ALARM OFF, alarm se zastaví po několika minutách zpět.
Podržetím tlačítka SNOOZE/ALARM OFF na 3 vteřiny ve standardním režimu vyřadíte funkci alarmu. (tohle tlačítko pracuje pouze když je v režimu nastaven ALARM povolen.)

Play/pause tlačítko

Stisknutím tlačítka play/pause zastavujete přehrávání.
Stisknutím tohoto tlačítka znova budete pokračovat v přehrávání.

Základ přehrávání

Pokud se zařízení zapne, naběhne do základního menu, na obrazovce se ukáže 10 funkcí, eg. fotky, hudba, fotky a hudba, filmy, nastavení, kalendář, Hodiny, alarm, kopírování/mazání a oblíbené.
Vložte USB port nebo SD/MMC/XD/MS kartu, stiskněte navigační tlačítko a vyberte jednu funkci.

Fotky

Stiskněte navigačním tlačítkem vybranou fotku, kterou stisknutím ENTERU zobrazíte. Spuštění, které proběhne během několika vteřin můžete začít listovat ve fotkách.
Když je fotka v automatickém play off režimu, to zjistíte hned jak se vám zobrazí miniaturní fotky.
Prohlížení fotek zastavíte tlačítkem STOP, miniaturní se objeví dole na obrazovce.
INFORMACE: Rozlišení, otáčení a prezentace
Otáčení: Zvýraznění otáčením potvrďte ENTER. Potvrdíte otáčecí režim, objeví se vám 3 volby na spodní části obrazovky včetně otáčení.
Resetujte a vraťte se.
Používejte navigační tlačítka k vybirání obrázku a požadovaného otáčení, stiskněte ENTER a otáčejte. Pokud obrázek resetujete, obnoví se. S vybraným obnovením se vrátí zpět do miniatur.
Prezentace: Vybráním prezentace si můžete prohlížet obrázky jeden za druhým. Stiskněte: navigační levé a pravé tlačítko a můžete otáčet s obrázky ve směru hodinových ručiček a naopak.

3

Stisknutím tlačítka STOP, dvakrát otevřete správce souborů.
Stisknutím tlačítka DOLŮ (down) je soubor s obrázky svisle.
Stisknutím tlačítka NAHORU (up) je soubor s obrázky vodorovně.

Muzika

Stiskněte tlačítkem na vybranou muziku, potvrďte ENTER, na obrazovce se objeví prohlížeč menu a přehrávač se spustí automaticky.
Použitím tlačítka UP/DOWN zvýrazníte vybraný soubor, když stisknete PLAY/PAUSE zastavíte přehrávání souboru.

Filmy

Stiskněte tlačítko na vybraný film a potvrďte ENTER. Za pár vteřin se film automaticky spustí sám. Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte do původního menu během přehrávání filmu.
Tento přístroj podporuje MPEG4 formát.

Fotky a muzika

Stiskněte navigační tlačítko fotky a muzika funkce a potvrďte ENTER. Spustí se prezentace obrázků a přehrávání muziky zároveň. Během posunování obrázků či otáčení můžete urychlit navigačními tlačítky.

Kalendář

Použitím navigačního tlačítka vyberte funkci kalendář, potvrďte ENTER. Kalendář se vám objeví na displeji. Nyní si ho můžete nastavit použitím navigačních tlačítek. Navigačním tlačítkem LEFT/RIDE nastavíte rok, tlačítkem UP/DOWN nastavíte měsíc. Pro potvrzení stiskněte tlačítko STOP. Vyberte datum a potvrďte ENTER. Pro vrácení do menu stiskněte tlačítko MENU.

Hodiny

Pokud chcete nastavit čas vyberte funkci hodiny, potvrďte ENTER. Aktuální čas bude na obrazovce bude mít velké znaky, zato datum, měsíc a rok bude malými znaky.

4

Budík

Stiskněte tlačítko pro vybrání funkce budík.

Je možné si nastavit i osvětlení jaké na budík chcete:

Umožnění: Stiskněte navigační tlačítko UP/DOWN a vyberte si mezi dvěma možnostmi (on/off).

Nastavení času: Máte možnost vybrat nastavení budíku času.

Stiskněte tlačítko UP/DOWN pro vybrání nastaveného aktuálního času a potvrďte ENTER. Stiskněte tlačítko LEFT/RIGHT ,zvýrazněte pravé (RIGHT) tlačítko a potvrďte ENTER po odchodu nastavte čas budíku. Zvuk budíku bude hrát na pre-set nastavení budíku.

Exit: Stiskněte EXIT (východ) a máte možnost odejít z nastavení budíku.

Kopírování/mazání

Stiskněte navigační tlačítko pro vybraní kopírování/mazání a potvrďte ENTER.

Vyberte kopírovat nebo vymazat a potvrďte odpovídající funkci ve windows, Podle toho zda chcete kopírovat nebo mazat data.

Funkce kopírování: Když máte kopírovací funkci vybranou, mezi JPG souborem, USB portem nebo paměťovou kartou objeví se na displeji správce souboru.

Stiskněte navigační tlačítko UP/DOWN vyberte soubor a tisk, potvrďte ENTER, Pak vybraný soubor zvýrazněte v okénku.

Po vybraní ukončete, stiskněte navigační tlačítko pro výběr uložení.

Uložte vybrané dokumenty do interní paměti přístroje.

Funkce mazání: Když vyberete mazání veškerých JPEG dokumentů, stiskněte tlačítko pro výběr dokumentů, které chcete vymazat z vnitřní paměti a potvrďte ENTER. Dokumenty budou vymazány.

Vymazat všechno: Použijte navigační tlačítko a vyberte vymazat všechno. Dokumenty budou tímto vymazány.

Přesunutí programu: Pomocí navigačních kláves, vyberte soubor, který chcete přesunout stiskněte ENTER.

Když stisknete levé navigační tlačítko můžete pohybovat obrázkem. (například, režim sekvencí pro 3. pozici na 2.).

Stiskněte navigační tlačítko pro výběr návratu (RETURN).

Stiskněte pravé navigační tlačítko a pohybujte obrázkem dolní sekvence.

5

(například: pohyb sekvence z 3. místa na 4. místo)

Stiskněte navigační tlačítko návrat (RETURN) a vraťte se na režim úprav, Klikněte na SLIDE SHOW (prezentaci) a prohlížejte si obrázky jeden za druhým.

Prosím všimněte si úsporného procesu, může po čase přestat, větší dokumenty můžou trvat déle.

Prosím nepřesouvejte data pomocí flash disku nebo paměťové karty, nevypínejte zařízení, před kompletním uložením všech dat, mohlo by dojít k jejich poškození.

Oblíbené

Kliknutím na tlačítko oblíbené, si můžete začít prohlížet uložené obrázky jeden za druhým.

Pokud během přehrávání stisknete PLAY/PAUSE, přehrávání se pozastaví, při opětovném stisku přehrávání obnovíte.

Při stisknutí navigačního tlačítka otáčíte obrázkem.

Pokud při prezentaci stisknete STOP, objeví se miniatury obrázků.

Pokud chcete z nastavení oblíbené odejít, stiskněte tlačítko MENU.

Nastavení

Klikněte na možnost nastavení v MENU. Použijte navigační tlačítko UP/DOWN a označte požadovanou položku.

Když kliknete navigačním pravým tlačítkem na podnabídku požadované položky, objeví se na pravé straně obrazovky.

Nastavení fotek

Intervaly

Máte několik možností pro nastavení osvětlení.

5 sec./10 sec./15 sec./30 sec./1 min./3 min.

Efekty

Pro vybrání jednoho z efektů když přecházíte z jednoho obrázku na další.

No effect/cover up/cover down/cover left/cover right/uncover up/uncover down/Uncover left/uncover right/wipe up/wipe down/wipe left/wipe right/push up/

6

Push down/push left/push right/random
Automatické přehrávání

Máte možnost automatického přehrávání fotek, muziky a filmů.

TFT jas: nastavení TFT jasu až do požadovaného efektu je dosažitelný
TFT kontrast: nastavení TFT kontrastu až do požadovaného efektu je dosažitelný
TFT nasycení: nastavení TFT nasycení až do požadovaného efektu je dosažitelný

Nastavení uživatele

OSD jazyk: Jazyk nabídky v základním OSD menu je různý podle softwaru.

Styl: Vybere jeden následující styl, na displeji si můžete nastavit různý styl.

Možnosti stylu jsou následující: style 1/style 2/style 3/style

Opakování: Vyberte jednu z následujících možností pro funkci opakování:
Off/one/folder/all

Standardní: Vybrané čtení pro obnovení nastavení.

Nastavení času: Použijte navigační tlačítko UP/DOWN pro nastavení času a potvrďte ENTER.

Použijte navigační tlačítko LEFT/RIGHT ,použijte LEFT/RIGHT

Navigační klávesu pro nastavení požadované intenzity podsvícení hodin ,
Výběr provedte pak klávesami UP/DOWN

Stiskněte pravé tlačítko k potvrzení volby a ENTER pro spuštění

Nastavení hodin.

Východ

Vyberte si možnost EXIT (východ) do hlavního menu.

Funkce vzdáleného osvětlení

Tlačítko zapnutí: Stiskněte tohle tlačítko ON (zapnout) nebo OFF (vypnout).

Režim tlačítka: Stiskněte tlačítko MODE (režim) jednou a na displeji se vám

7

Ukážou hodiny, stiskněte dvakrát a objeví se vám kalendář. Pro odchod stiskněte zpátky tlačítko MODE.

OSD TLAČÍTKO: Stisknutím tohoto tlačítka se vám zobrazí části z informací (aktuální soubor čísel, konečný soubor čísel, aktuální soubory jmen a přehrávací čas během režimu)

Menu: Stiskněte menu tlačítko během přehrávání k návratu do hlavního menu.

PLAY/PAUSE tlačítko: Stiskněte tlačítko pro pauzu během přehrávání, Stiskněte toto tlačítko zpět a přístroj bude opět přehrávat.

Navigační tlačítko: Stiskněte tlačítko pro vybranou položku nebo Otáčení obrázku během přehrávání.

Tlačítko ENTER: Stisknutím tohoto tlačítka potvrzujete výběr.

Tlačítko STOP: Stisknutím tohoto tlačítka zastavujete přehrávání. Stisknutím PLAY/PAUSE pokračujete v přehrávání.

F.BWD/předchozí: Stiskněte tohle tlačítko během přehrávání přeskočíte O dokument nebo obrázek zpět. Stiskněte a podržte tlačítko během normálního přehrávání videa nebo zvuku, rychlost přehrávání bude úplná každá jako: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, normální
Stiskněte PLAY pro pokračování v přehrávání.

F.FWD/další: Stiskněte tohle tlačítko během přehrávání přeskočíte Soubor nebo obrázek, stiskněte a podržte tlačítko během přehrávání Videa nebo souboru, přehrávání se zrychlí tolikrát, kolikrát zmáčknete tlačítko: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, normální

Ztlumení: Stisknutím tlačítka MUTE a audio výstup základní jednotky se vypne Opětovným stiskem tohoto tlačítka nebo tlačítka volume se zvuk opět zapne. Hlasitost+ a hlasitost - tlačítko pro zvýšení hlasitosti a tlačítko pro snížení hlasitosti.

Montáž panelu: Při instalaci stínítka obrazovky, umístěte čelní panel fotorámečku Přesně na místo tak jak je ukázáno výše, čelní panel rámeček mírně svírá. Zvedněte rámeček zpřima.

8