

Čistící sada čočky CD mechaniky – suché čištění

- Vložte disk do Vaší mechaniky, program se sám spustí, pokud ne, spusťte jej ručně souborem “go.exe”.
- Zvolte např. anglický jazyk kliknutím na první položku:
“Press to select your desired language “
- Stiskem libovolné klávesy pokračujte.
- Čištění spustíte kliknutím na “Press to clean your CD-Rom Drive.” Kliknutím na “Press to Exit“ program případně můžete ukončit.
- Po dokončení se zobrazí “FINISHED“ a stiskem libovolné klávesy program ukončíte.

Kód: MED051371

P/N: CK-305