

## Čistící sada čočky DVD mechaniky – mokré čištění

- Odejměte z lahvičky “Cleaning fluid“ vršek a propíchněte špičku trysky špendlíkem.
- Naneste na tkaninu na spodní straně disku pár kapek čistící kapaliny.
- Vložte disk do Vaší mechaniky a spusťte jej pomocí přehrávače DVD disků (např. Power DVD).
- Po přehrání úvodního videa spusťte první video “LENS CLEANER“, a potom můžete spustit libovolné další. Po skončení videa “LENS CLEANER“ je čočka Vaší mechaniky vyčištěna.

Kód: MED053371

P/N: CK-DVD-W