

Technosonic HT-206

Návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ:

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.

Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu laseru.

Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu,

může vyústit v ohrožení nebezpečným zářením.

Abyste předešli přímému vystavení laserovým paprskům, nepokoušejte se o otevírání skříňky přístroje. Při otevření skříňky

přístroje a odjištění zajišťovacích pomůcek hrozí viditelné laserové záření.

NEVYSTAVUJTE SE PŘÍMÉMU PAPRSKU.

NESNÍMEJTE ZAKRYTOVÁNÍ PŘÍSTROJE – V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BYSTE MOHLI BÝT VYSTAVENI NEBEZPEČNÉMU

NAPĚTÍ. VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ

Poznámky, týkající se správného zacházení

Po vybalení přehrávače DVD si ponechte veškerý obalový materiál pro případné další použití v budoucnu. Pro zajištění

maximální ochrany při přepravě přístroje zabalte přístroj zpět do původního obalového materiálu tak, jak byl zabalen z výroby.

V blízkosti přehrávače DVD nepoužívejte žádné těkavé látky, jako je například postřik na hmyz. Nenechávejte pryžové nebo

plastové předměty v dlouhodobém kontaktu s povrchem skříňky přístroje. Tyto předměty zanechávají stopy na povrchové

úpravě skříňky přístroje.

Horní a zadní panel přehrávače DVD se může při delším používání přístroje zahřívat. To však nepředstavuje žádnou poruchu

funkce přístroje.

Pokud nebudete přehrávač DVD používat, nezapomeňte z něj vyjmout disk, a poté vypněte napájení přístroje.

Pokud nebudete přehrávač DVD po delší dobu používat, může se stát, že přístroj nebude v budoucnu pracovat správně.

Z tohoto důvodu přístroj čas od času zapněte a používejte.

Poznámky, týkající se umístění přehrávače

Pokud umístíte tento přehrávač DVD do blízkosti televizoru, radiopřijímače nebo videorekordéru, může být přehrávaný obraz

zhoršený a zvuk zkreslený. V takovém případě zvětšete vzdálenost mezi přehrávačem DVD a televizorem, radiopřijímačem

nebo videorekordérem.

Poznámky, týkající se čištění přehrávače

Pro čištění povrchu přístroje používejte suchý měkký hadřík.

Pro odstranění ulpěných nečistot použijte vyždímaný hadřík, namočený v roztoku jemného čisticího prostředku, který důkladně

vyždímejte a setřete povrch přístroje. Pak použijte suchý hadřík pro setření povrchu do sucha.

Nepoužívejte žádný druh rozpouštědla, jako je například ředidlo nebo benzin, protože by mohlo dojít k poškození povrchu

skříňky přehrávače DVD.

Budete-li pro čištění přístroje používat chemicky upravenou utěrku, řiďte se pokyny pro její používání.

Pro docílení čistého obrazu

Tento přehrávač DVD představuje velmi přesné zařízení, vyrobené na základě nejmodernější technologie. Jestliže jsou součásti optického snímacího mechanismu a součásti pohonného mechanismu znečištěné nebo opotřebené, dojde ke zhoršení kvality obrazu. Pro docílení a udržení čistého kvalitního obrazu doporučujeme pravidelnou prohlídku a údržbu přístroje (čištění nebo výměnu součástí) každých 1.000 provozních hodin v závislosti na provozním prostředí. Podrobnosti Vám sdělí Váš nejbližší autorizovaný prodejce.

Poznámky, týkající se kondenzace vlhkosti

Kondenzace vlhkosti může přehrávač DVD poškodit. Následující poznámky si prosím pozorně přečtěte. Kondenzace vlhkosti vzniká například tehdy, jestliže je horký den, a vy si nalijete chladný nápoj do sklenice. Na vnějším povrchu sklenice se vytvoří kapičky vody. Stejným způsobem se může vytvořit kondenzace na optickém snímacím mechanismu uvnitř přístroje, který představuje klíčovou vnitřní součást přehrávače DVD. Příklady kondenzace vlhkosti

Optický snímací mechanismus
Ke kondenzaci vlhkosti dochází v následujících případech.
Jakmile přenesete přehrávač DVD z chladné místnosti do vyhřáté místnosti.
Pokud budete přehrávač DVD používat v místnosti, v níž jste právě zapnuli topení, nebo na místě, kde na přístroj bezprostředně fouká výstup z klimatizačního zařízení.
Pokud budete přehrávač DVD používat v létě na horkém a vlhkém místě poté, co jste jej přinesli z klimatizované místnosti.
Pokud budete přehrávač DVD používat na vlhkém místě.
Je příliš velké horko!
Nezapínejte a nepoužívejte přehrávač DVD, pokud by mohlo dojít k výskytu kondenzace vlhkosti.
Pokud byste přehrávač DVD za těchto okolností používali, mohlo by dojít k poškození disků, a vnitřních součástí přístroje.
Vyjměte z přehrávače disk, zapojte síťovou šňůru do zásuvky ve zdi, zapněte přehrávač DVD, a nechejte přístroj v tomto stavu dvě až tři hodiny.
Po uplynutí dvou až třech hodin se přehrávač DVD zahřeje, a veškerá vlhkost se odpaří. Ponechejte přehrávač DVD zapojený do zásuvky ve zdi, a k výskytu vlhkosti dojde jen zřídka.
Chvilí počkejte!

Body, na které je třeba upozornit

Varování:

Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
Uvnitř přístroje se vyskytuje nebezpečné vysoké napětí a laser. Neotevírejte skříňku přístroje.
Servis přístroje svěťte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Předběžná upozornění, týkající se používání:cx

Přehrávače disků DVD představují "high-end" elektrické spotřebiče, obsahující nejmodernější integrované obvody a přesná laserová zařízení. Aby se prodloužila provozní životnost zařízení, nezapínejte a opět nevyplínejte tento přístroj v časovém intervalu, který je kratší než 10 sekund. Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte vypnout napájení přístroje před připojováním jakýchkoli kabelů.

Přehrávání DVD

- Zapněte TV, nastavte „video“ jako TV vstup
- Zapněte stereo systém, pokud jej máte zapojen k audio výstupu.

Základní přehrávání

1 Zapněte přístroj tlačítkem „POWER“

Rozsvítí se zelená kontrolka.

2 Zmáčkněte tlačítko „EJECT“, abyste otevřeli šuplík pro disk.

Pozor! Šuplík nelze vysunout v případě, že je tlačítkem „FUNCTION“ zapnuto rádio.

3 Vložte disk do šuplíku.

4 Zmáčkněte tlačítko „EJECT“

5 Vyberte šipkami na dálkovém ovládacím titulu (title), který chcete spustit.

6 Zmáčkněte tlačítko „PLAY“

Zastavení přehrávání a návrat do DVD Menu

Zmáčkněte tlačítko „MENU“. Přehrávač zastaví přehrávání a zobrazí hlavní menu tohoto DVD titulu.


Po skončení přehrávání vyjměte disk z přehrávače a přehrávač vypněte.

Programování DVD

1 Zmáčkněte tlačítko „STOP“

2 Zmáčkněte tlačítko „MEMORY“

Zobrazí se Vám tabulka.



1	4	7	10
2	5	8	11
3	6	9	12
Clear All		Play Program	

3 Doplňte do tabulky čísla titulů a kapitol, pomocí čísel na dálkovém ovladači.

- V tabulce uvidíte seznam čísel a za každým z nich dvě prázdná místa. Do prvních dvou se vkládá číslo titulu a do druhých dvou číslo kapitoly.
- Po tabulce se pohybujte šipkami a zadávejte do zvýrazněných polí.

4 Zvolte „Play program“ a zmáčkněte tlačítko „ENTER“

Zrušení přehrávání programu

Zmáčkněte tlačítko „MEMORY“. Zvolte „Clear All“ a zmáčkněte „ENTER“

Zastavení přehrávání

Zmáčkněte tlačítko „STOP“ na dálkovém ovladači.

Rychlý posun vpřed a vzad

Na dálkovém ovladači:



Zmáčkněte dvojitou šipku vlevo (F.BWD) nebo vpravo (F.FWD) během přehrávání.

- Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Posun vpřed nebo vzad po kapitolách

Na dálkovém ovladači:



Zmáčkněte dvojitou šipku vpravo (NEXT) ,pokud chcete přeskočit na další kapitolu.

Zmáčkněte dvojitou šipku vlevo (PREV.), pokud se chcete vrátit na začátek právě přehrávané kapitoly. Pokud se chcete vrátit k předchozí kapitole, zmáčkněte toto tlačítko znovu.

Zastavení obrazu

Při přehrávání zmáčkněte tlačítko „PAUSE“.

- Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Krokování obrazu

Při přehrávání zmáčkněte dvakrát tlačítko „PAUSE“. Obraz se posune po každém zmáčknutí tlačítka.

- Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Zpomalené přehrávání

Pro zpomalené přehrávání vpřed, zmáčkněte tlačítko „S.F.“ (Slow Forward). Rychlost přehrávání se po každém zmáčknutí zmenší o polovinu.

Pro zpomalené přehrávání vzad, zmáčkněte tlačítko „S.R.“ (Slow Reverse). Rychlost přehrávání se po každém zmáčknutí zmenší o polovinu.

- Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Přímá volba scén

Volba scén podle čísla titulů nebo kapitol

- 1 Při přehrávání zmáčkněte tlačítko „SEARCH“.
- 2 Pomocí šipek se pohybujte po prázdných polích.
- 3 Vepište číslo titulu a kapitoly.
- 4 Zmáčkněte „ENTER“

Pro opuštění této funkce zmáčkněte opět tlačítko „SEARCH“

Volba scén pomocí času

- 1 Při přehrávání zmáčkněte tlačítko „SEARCH“.
- 2 Pomocí šipek se pohybujte po prázdných polích.
- 3 Vepište čas od kterého chcete přehrávat.
- 4 Zmáčkněte „ENTER“

Pro opuštění této funkce zmáčkněte opět tlačítko „SEARCH“

Opakované přehrávání

Opakování

Zmáčkněte tlačítko „1/ALL REPEAT“

Jedno zmáčknutí: opakování kapitoly

Dvě zmáčknutí: opakování titulu

Tři zmáčknutí: vypnutí opakování

Opakování mezi body A-B

V režimu přehrávání (v místě, kde chcete zahájit opakování) stiskněte jednou tlačítko "A-B" (označené jako A), a pak stiskněte opět tlačítko "A-B", tentokrát v místě, kde chcete ukončit úsek opakování (označené jako B). Poté přehrávač zahájí automatické opakování úseku mezi bodem A a B. Dalším stisknutím tlačítka "A-B" se funkce opakování mezi body "A-B" zruší.

Další funkce

Zobrazení informace o přehrávané scéně

Zmáčkněte tlačítko „INFO“ a zobrazí se Vám dostupné informace o přehrávaném mediu.

Funkce ZOOM

Opakovaným stlačením tlačítka „ZOOM“ se bude obraz přibližovat. Po dosažení maximálního přiblížení se dalším zmáčknutím tlačítka vrátí do původní podoby.

Změna volby audiostopy

Opakovaným stlačením tlačítka „AUDIO“ se bude přepínat audiostopa (pokud jich titul obsahuje více).

Zobrazení titulků

Opakovaným stlačením tlačítka „SUBTITLE“ se budou přepínat titulky v různých jazycích k přehrávanému titulu (pokud jich titul obsahuje více).

Funkce ANGLE

Opakovaným stlačením tlačítka „ANGEL“ můžete měnit různé pohledy na přehrávanou scénu (tuto volbu musí DVD podporovat).

Funkce TITLE

Každý DVD disk obsahuje tituly (některé DVD může obsahovat jen jeden titul). Každý titul se dělí na několik kapitol.

Stisknutím tlačítka „TITLE“ se nám zobrazí menu titulu (tuto volbu musí DVD podporovat).

Funkce MENU

Některé DVD disky mají unikátní strukturu menu, známou jako DVD menu.

Stlačením tlačítka „MENU“ se při přehrávání dostanete do menu, kde si můžete nastavit přehrávaný zvuk, jazyk titulků, atd... (každé DVD má svoji podobu menu)

Funkce PICTURE

Zmáčknutím tlačítka „PICTURE“ se zobrazí menu, kde můžete nastavit jas a ostrost obrazu.

Funkce MUTE

Tato funkce slouží k rychlému ztlumení zvuku. Aktivuje se stlačením tlačítka „MUTE“.

Nastavení hlasitosti reproduktorů

Hlasitost reproduktorů můžete měnit v různých režimech po zmáčknutí tlačítka „AMP“.

Máte na výběr:

- All Ch – všechny reproduktory zaráz
- Surr Ch – zadní reproduktory
- Center Ch – střední reproduktor
- Subw Ch – basový reproduktor

Hlasitost přidáváte nebo ubíráte tlačítkami „VOLUME +“ , „VOLUME –“.

Přehrávání MP3

- 1 Vložte CD s MP3 soubory.
- 2 Zobrazí se tabulka se seznamem MP3 soubory.
- 3 Vyberte šipkami požadovanou skladbu a spusťte zmáčknutím tlačítka „ENTER“ nebo „PLAY“.

Poslech rádia

Ladění radiostanic

- 1 Zapněte přehrávač tlačítkem „POWER“.
- 2 Opakovaně mačkejte tlačítko „FUNCTION“, dokud se neobjeví na displayi FM nebo AM.
- 3 Zmáčkněte tlačítko „BAND“ a vyberte požadovaný frekvenční rozsah AM nebo FM.
- 4 Pokud chcete aby přehrávač vyhledával stanice automaticky zmáčkněte dvojitou šipku doleva nebo doprava. Pokud chcete manuálně ladit stanice, použijte k tomu jednoduchou šipku doleva nebo doprava.

Uložení stanic do paměti

Po vyhledání požadované stanice zmáčkněte dvakrát tlačítko „MEMORY“. Stanice se automaticky uloží jako číslo 01. Pokud chcete uložit stanici pod jiné číslo např. 12, musíte nejprve naladit stanici, zmáčknout na ovladači číslo 12 a následně dvakrát zmáčknout tlačítko „MEMORY“.

Přepínání mezi uloženými stanicemi

K přepínání mezi uloženými stanicemi slouží dvojitá šipka se zarážkou vlevo nebo vpravo.

Výmaz uložené stanice

Nejprve zvolte stanici, kterou chcete vymazat a následně zmáčkněte tlačítko „CLEAR“.

Nastavení obrazu

Tvar obrazu *(viz str. 17)*

- 1 Pro zobrazení menu setup zmáčkněte tlačítko „SETUP“.
- 2 Zvolte šipkami záložku „VIDEO“ a potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- 3 A ve volbě TV SHAPE si můžete vybrat z následujících zobrazovacích režimů: 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9.

Norma vysílání

- 1 Pro zobrazení menu setup zmáčkněte tlačítko „SETUP“.
- 2 Zvolte šipkami záložku „VIDEO“ a potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- 3 A ve volbě TV Systém zvolte normu pro vaši TV. Máte na výběr NTSC nebo PAL (norma používaná v ČR je Pal).

Nastavení zvuku

Audio DVD

- 1 Pro zobrazení menu setup zmáčkněte tlačítko „SETUP“.
- 2 Zvolte šipkami záložku „AUDIO“ a potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- 3 Zvolte jestli budete využívat digitální výstup – „Digital out“ nebo analogový výstup „Analog out“. Analogový výstup slouží k přímému propojení s reproduktory.

Nastavení rodičovského zámku

- 1 Pro zobrazení menu setup zmáčkněte tlačítko „SETUP“.
- 2 Zvolte šipkami záložku „RATING“ a potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- 3 Zvolte „Password“, objeví se menu, kde budete moci zadat Váš 4 – místný číslicový kód.
4. Zvolte „Rating“, objeví se menu, kde budete moci zvolit úroveň rodičovského zámku (tuto volbu musí DVD podporovat).