

DVD+R/RW RECORDER
TECHNOSONIC DVD-R100

Návod k obsluze

Informace o bezpečnosti a ustanovení

VÝSTRAHA:

V zařízení je použit laser. Vzhledem k možnému nebezpečí zrakového úrazu by měly být kryty přístroje snímány pouze způsobem servisním pracovníkem. Užitím ovládacích nebo nastavovacích prvků nebo prováděním procedur jiným způsobem, než je popsáno v tomto návodu, se můžete vystavit nebezpečnému záření.

Poznámka:

Toto zařízení bylo testováno a splňuje podmínky pro digitální zařízení třídy B podle části 15 ustanovení FCC. Tyto podmínky byly stanoveny tak, aby byla zajištěna přiměřená ochrana před škodlivým rušením v bytové instalaci. Toto zařízení produkuje, využívá a může vyzařovat rádiové vlny. V případě, že je instalováno nebo používáno v rozporu s tímto návodem, může způsobovat rušení rádiového vysílání. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v případě jednotlivých instalací nedojde. Způsobuje-li toto zařízení rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což může být zjištěno vypnutím a opětovným zapnutím tohoto zařízení, doporučuje se uživateli odstranit toto rušení jedním nebo několika opatřeními:

- Změňte směr nebo polohu přijímací antény
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a rušeným přijímačem.
- Připojte zařízení do jiné zásuvky, než do které je připojen rušený přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo radiotelevizního technika.

Tento výrobek je vybaven technologií pro ochranu autorských práv, která jsou chráněna patenty registrovanými ve Spojených Státech Amerických a ostatní intelektuální vlastnictví společnosti Macrovision Corporation a jiných vlastníků. Používání této technologie pro ochranu autorských práv musí být schváleno společností Macrovision Corporation. Předpokládá se použití pouze v domácím prostředí a při ostatních omezených projekcích, není – li firmou Macrovision Corporation stanoveno jinak. Zpětná rekonstrukce nebo rozebírání je zakázáno.

Tento výrobek je vybaven technologií pro ochranu autorských práv, která jsou chráněna patenty registrovanými ve Spojených Státech Amerických a ostatní intelektuální vlastnictví společnosti Macrovision Corporation a jiných vlastníků. Používání této technologie pro ochranu autorských práv musí být schváleno společností Macrovision Corporation. Předpokládá se použití pouze v domácím prostředí a při ostatních omezených projekcích, není – li firmou Macrovision Corporation stanoveno jinak. Zpětná rekonstrukce nebo rozebírání je zakázáno.

Jelikož je běžné, že tituly vydávané na DVD nevycházejí v různých oblastech světa ve stejnou dobu, všechny přehrávače jsou opatřeny kódy oblastí, ve kterých jsou provozovány, a disky mohou být rovněž opatřeny zvláštními kódy regionu. Jestliže vložíte do přehrávače disk s jiným kódem oblasti, než jakým je vybaven váš přehrávač, budete o tom informováni zprávou na obrazovce. Disk nebude možné přehrát.

(Kódy jednotlivých oblastí:)



Svět je rozdělen na 6 oblastí. Každý přehrávač DVD pracuje pouze s disky těch oblastí, pro které je určen.

- 1: Kanada, Spojené státy, oblasti spadající pod správu Spojených států
- 2: Japonsko, Evropa, Jižní Afrika, Střední východ (včetně Egyptu)
- 3: Jihovýchodní Asie, Východní Asie (včetně Hongkongu)
- 4: Austrálie, Nový Zéland, Tichomořské ostrovy, Střední Amerika, Mexiko, Jižní Amerika, Karibik
- 5: Státy bývalého Sovětského svazu, indický subkontinent, Afrika (také Severní Korea a Mongolsko)
- 6: Čína

Nikdy nevytvářejte nebo neměňte propojení, je-li přístroj zapnutý.

VÝSTRAHA: UVNITŘ ZAŘÍZENÍ SE NACHÁZÍ VIDITELNÉ I NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ. ZAMEZTE KONTAKTU S LASEROVÝM PAPPREM. (VAROVNÝ ŠTÍTEK JE UMÍSTĚN UVNITŘ NA KRYTU LASERU)

Laserový výrobek
I. třídy

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. „Dolby“, „AC-3“ a symbol dvojitý D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
© 1992 – 1997 Dolby Laboratories, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Důležité informace pro Vaši bezpečnost

1. Přečtěte si tyto instrukce
2. Dodržujte je.
3. Dbejte všech výstrah.
4. Postupujte podle instrukcí.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. K čištění používejte pouze vlhký hadřík.
7. Nezakrývejte žádný z větracích otvorů. Instalaci proveďte v souladu s instrukcemi výrobce.
8. Neumísťujte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou například radiátory, rozvody teplého vzduchu, kamna nebo jiná zařízení produkující teplo (včetně zesilovačů).
9. Nepodceňujte úlohu zástrčky se zemnicím kolíkem.
Jestliže dodávaná zástrčka nelze připojit do vaší zásuvky, kontaktujte svého prodejce.
10. Zabezpečte, aby se po napájecí šňůře nechodilo a aby nebyla přiskřípnuta, obzvláště u zástrčky a na zadním panelu zařízení.
11. Používejte pouze příslušenství a doplňky specifikované výrobcem.
12. Nepoužíváte – li přístroj po dlouhou dobu, odpojte jej od sítě. Taktéž učiňte při bouři.
13. Veškeré opravy svěřte pouze povolaným osobám. Odborný servis je nutný při jakémkoliv poškození přístroje. Typickým příkladem jsou poškození napájecího kabelu nebo jeho zástrčky, vniknutá kapalina nebo předměty, které spadly do přístroje, poškození přístroje jeho vystavením vlhkosti nebo dešti, nesprávná funkce přístroje nebo poškození pádem.
14. Používejte pouze vozíky, stojany, trojnožky, držáky nebo stoly specifikované výrobcem nebo prodávané se zařízením.
Při použití vozíku dbejte opatrnosti, abyste se vyhnuli úrazu způsobeným pádem zařízení.



Použití ve venkovních nebo vlhkých prostorách:

Přístroj, který nespĺňuje požadavky v příloze A# (Přístroje pro použití ve venkovních a vlhkých prostorách), nebo návod k jeho obsluze, by měl být označen nápisem „Výstraha“ a následujícím nebo podobným varováním: „Abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.“

Zařízení třídy II by měla být trvale označena slovy „Dvojitá izolace“ nebo „Dvojitě izolováno“ a „Při opravách používejte výhradně shodné náhradní díly.“

Bezpečnostní opatření

Před manipulací s tímto zařízením si přečtěte následující instrukce.

■ Ochrana napájecího kabelu

Abyste se vyhnuli selhání přístroje a byli chráněni před úrazem elektrickým proudem, požárem nebo jiným zraněním, dodržujte následující opatření.

- Během připojování nebo odpojování napájecího kabelu držte pevně zástrčku. Netahejte za kabel.
- Zabezpečte, aby napájecí kabel byl mimo dosah zdrojů tepla.
- Na síťový kabel nikdy nepokládejte žádné těžké předměty.
- Nikdy se nesnažte opravit nebo modifikovat napájecí šňůru.

■ Umístění zařízení

Zařízení neumísťujte do míst, která:

- jsou v přímém dosahu slunečních paprsků nebo zdrojů tepla a do uzavřených automobilů
- mají vysokou teplotu (přes 35 °C) nebo relativní vlhkost (přes 90 %)
- jsou příliš prašná, protože prach by mohl vážně poškodit některé vnitřní díly.

■ Nepoužíváte-li přístroj

Jestliže přístroj není používán, vypněte jej. Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, měl by být odpojen od elektrické sítě.

■ Do zařízení nestrkejte prsty ani jiné předměty

- Dotýkání se vnitřních součástí přístroje je nebezpečné a může vést k vážnému poškození přístroje. Nerozebírejte přístroj.
- Nepokládejte žádné cizí předměty na zásuvku disku.

■ Nevystavujte přístroj vodě a magnetickému poli

- Neumísťujte přístroj do blízkosti květinových váz, nádob na vodu, umyvadel apod. Vnikne-li kapalina do zařízení, může dojít k jeho vážnému poškození.
- Nikdy k zařízení nepřibližujte magnety nebo zmagнетizované předměty.

■ Uskladnění

- Zařízení umístěte do horizontální polohy a nepokládejte na něj žádné těžké předměty.

■ Kondenzování vlhkosti

Na optice laseru se může za následujících podmínek nahromadit vlhkost:

- ihned po spuštění topení
- v pokoji se zvýšenou koncentrací páry nebo vlhkosti
- v případě, že je zařízení náhle přeneseno z chladného prostředí do teplého.

Jestliže se uvnitř zařízení nahromadí vlhkost, nemusí pracovat správně. V takovém případě zapněte zařízení a vyčkejte asi 1 hodinu, dokud se vlhkost neodpaří.





■ Co dělat, když přístroj ruší příjem televizního vysílání

V případě, že sledujete televizní program a přehrávač jste ponechali v zapnutém stavu, mohou se na televizní obrazovce, v závislosti na podmínkách příjmu televizního vysílání, objevit rušení. Nejedná se o poruchu zařízení ani televizoru. Při sledování televizního vysílání přehrávač vypínejte.





Výběr typu disku vzhledem k typu připojeného televizoru

Disky DVD a video CD bývají nahrány v televizním systému PAL nebo NTSC. V následující tabulce vyberte správný typ disku podle připojeného televizoru.





■ Připojení k televizoru s více televizními systémy

DISK	TELEVIZOR
 PAL	 Obraz je reprodukován správně v soustavě PAL.
 NTSC	 Obraz je reprodukován správně v soustavě NTSC.

■ Připojení k televizoru pracujícím v soustavě NTSC

DISK	TELEVIZOR
 PAL	 Obraz nebude ostrý.
 NTSC	 Obraz je reprodukován správně v soustavě NTSC.

■ Připojení k televizoru pracujícím v soustavě PAL

DISK	TELEVIZOR
 PAL	 Obraz je reprodukován správně v soustavě PAL.
 NTSC	 Obraz nebude ostrý.

Přehrávání DVD

- Zapněte TV, nastavte „video“ jako TV vstup
- Zapněte stereo systém, pokud jej máte zapojen k audio výstupu.

Základní přehrávání

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem „POWER“
- 2 Rozsvítí se zelená kontrolka.
- 3 Stiskněte tlačítko „EJECT“, abyste otevřeli šuplík pro disk.
- 4 Vložte disk do šuplíku.
- 5 Stiskněte tlačítko „EJECT“
- 6 Vyberte šipkami na dálkovém ovládní titul (title), který chcete spustit.
- 7 Stiskněte tlačítko „PLAY“

Zastavení přehrávání a návrat do DVD Menu

Stiskněte tlačítko „MENU“.Přehrávač zastaví přehrávání a zobrazí hlavní menu tohoto DVD titulu.

Po skončení přehrávání vyjměte disk z přehrávače a přehrávač vypněte.

Programování DVD

- 1 Stiskněte tlačítko „PBC“ a „STOP“
- 2 Stiskněte tlačítko „PROGRAM“

Zobrazí se Vám tabulka:

1	4	7	10
2	5	8	11
3	6	9	12
Clear All		Play Program	

- 3 Doplňte do tabulky čísla titulů a kapitol, pomocí čísel na dálkovém ovladači.
 - V tabulce uvidíte seznam čísel a za každým z nich dvě prázdná místa.Do prvních dvou se vkládá číslo titulu a do druhých dvou číslo kapitoly.
 - Po tabulce se pohybujte šipkami a zadávejte do zvýrazněných polí.
- 4 Zvolte „Play program“ a stiskněte tlačítko „ENTER“

Zrušení přehrávání programu

Stiskněte tlačítko „MEMORY“.Zvolte „Clear All“ a stiskněte „ENTER“

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko „STOP“ na dálkovém ovladači.

Rychlý posun vpřed a vzad

Na dálkovém ovladači:



Stiskněte dvojítku šipku vlevo (F.BWD) nebo vpravo (F.FWD) během přehrávání.

- Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Posun vpřed nebo vzad po kapitolách

Na dálkovém ovladači:



Stiskněte dvojítku šipku vpravo (NEXT) ,pokud chcete přeskočit na další kapitolu.

Stiskněte dvojítku šipku vlevo (PREV.), pokud se chcete vrátit na začátek právě přehrávané kapitoly. Pokud se chcete vrátit k předchozí kapitole, stiskněte toto tlačítko znovu.

Zastavení obrazu

Při přehrávání stiskněte tlačítko „PAUSE“.

- Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Krokování obrazu

Při přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko „PAUSE“. Obraz se posune po každém zmáčknutí tlačítka.

- Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Zpomalené přehrávání

Pro zpomalené přehrávání vpřed, stiskněte tlačítko „S.F.“ (Slow Forward). Rychlost přehrávání se po každém zmáčknutí zmenší o polovinu.

Pro zpomalené přehrávání vzad, stiskněte tlačítko „S.R.“ (Slow Reverse). Rychlost přehrávání se po každém zmáčknutí zmenší o polovinu.

- Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Přímá volba scén

Volba scén podle čísla titulů nebo kapitol

1. Při přehrávání stiskněte tlačítko „GOTO“
2. Pomocí šipek se pohybujte po prázdných polích
3. Vyplňte číslo titulu a kapitoly
4. Stiskněte „ENTER“

Pro opuštění této funkce stiskněte opět tlačítko „GOTO“

Volba scén pomocí času

1. Při přehrávání stiskněte tlačítko „GOTO“
2. Pomocí šipek se pohybujte po prázdných polích
3. Vepište čas od kterého chcete přehrávat.
4. Stiskněte „ENTER“

Pro opuštění této funkce stiskněte opět tlačítko „GOTO“

Opakované přehrávání

Opakování

Stiskněte tlačítko „1/ALL REPEAT“

Jedno zmáčknutí: opakování kapitoly

Dvě zmáčknutí: opakování titulu

Tři zmáčknutí: vypnutí opakování

Opakování mezi body A-B

V režimu přehrávání (v místě, kde chcete zahájit opakování) stiskněte jednou tlačítko "A-B" (označené jako A), a pak stiskněte opět tlačítko "A-B", tentokrát v místě, kde chcete ukončit úsek opakování (označené jako B). Poté přehrávač zahájí automatické opakování úseku mezi bodem A a B. Dalším stisknutím tlačítka "A-B" se funkce opakování mezi body "A-B" zruší.

Další funkce

Zobrazení informace o přehrávané scéně

Stiskněte tlačítko „INFO“ a zobrazí se Vám dostupné informace o přehrávaném mediu.

Funkce ZOOM

Opakovaným stisknutím tlačítka „ZOOM“ se bude obraz přibližovat. Po dosažení maximálního přiblížení se dalším zmáčknutím tlačítka vrátí do původní podoby.

Změna volby audio stopy

Opakovaným stlačením tlačítka „AUDIO“ se bude přepínat audiostopa (pokud jich titul obsahuje více).

Zobrazení titulků

Opakovaným stlačením tlačítka „SUBTITLE“ se budou přepínat titulky v různých jazycích k přehrávanému titulu (pokud jich titul obsahuje více).

Funkce ANGLE

Opakovaným stlačením tlačítka „ANGEL“ můžete měnit různé pohledy na přehrávanou scénu (tuto volbu musí DVD podporovat).

Funkce TITLE

Každý DVD disk obsahuje tituly (některé DVD může obsahovat jen jeden titul). Každý titul se dělí na několik kapitol.

Stisknutím tlačítka „TITLE“ se nám zobrazí menu titulu (tuto volbu musí DVD podporovat).

Funkce MENU

Některé DVD disky mají unikátní strukturu menu, známou jako DVD menu.

Stlačením tlačítka „MENU“ se při přehrávání dostanete do menu, kde si můžete nastavit přehrávaný zvuk, jazyk titulků, atd... (každé DVD má svoji podobu menu)

Funkce PICTURE

Zmáčknutím tlačítka „PICTURE“ se zobrazí menu, kde můžete nastavit jas a ostrost obrazu.

Funkce MUTE

Tato funkce slouží k rychlému ztlumení zvuku. Aktivuje se stlačením tlačítka „MUTE“.

Nastavení hlasitosti reproduktorů

Hlasitost reproduktorů můžete měnit v různých režimech po zmáčknutí tlačítka „AMP“.

Máte na výběr:

- § All Ch – všechny reproduktory dohromady
- § Surr Ch – zadní reproduktory
- § Center Ch – střední reproduktor
- § Subw Ch – basový reproduktor

Hlasitost přidáváte nebo ubíráte tlačítkami „VOLUME +“ ,“VOLUME –,,

Přehrávání MP3

- 1 Vložte CD s MP3 soubory
- 2 Zobrazí se tabulka se seznamem MP3 soubory
- 3 Vyberte šipkami požadovanou skladbu a spusťte zmáčknutím tlačítka „ENTER“ nebo „PLAY“

Nastavení obrazu

Tvar obrazu

- 1 Pro zobrazení menu setup stiskněte tlačítko „SETUP“
- 2 Zvolte šipkami záložky „VIDEO“ a potvrďte tlačítkem „ENTER“
- 3 A ve volbě „aspekt ratio“ si můžete vybrat z následujících zobrazovacích režimů: 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9

Norma vysílání

- 1 Pro zobrazení menu setup stiskněte tlačítko „SETUP“
- 2 Zvolte šipkami záložku „VIDEO“ a potvrďte tlačítkem „ENTER“
- 3 A ve volbě TV Systém zvolte normu pro vaši TV. Máte na výběr NTSC nebo PAL (norma používaná v ČR je Pal)

Ladění TV kanálů

Pokud provedete automatické ladění kanálů, původně uložené budou přemazány.

Než provedete automatické ladění, ujistěte se, že máte správně zvolenu volbu zdroje signálu (Cable nebo Antenna).

- 1 Stiskněte tlačítko „SETUP“
- 2 Pomocí šipek zvolte „Video Setup“ a potvrďte
- 3 Pomocí šipek zvolte „Channel Search“ a potvrďte
- 4 Zvolte „Confirm“ pro ladění kanálů nebo „Cancel“ pro návrat

Přidání/smazání kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko „SETUP“
- 2 Pomocí šipek zvolte „Video Setup“ a potvrďte
- 3 Pomocí šipek zvolte „Add/Del CHs“ a potvrďte
- 4 Pomocí šipek zvolte kanál a potvrďte

Nastavení zdroje TV signálu

- 5 Stiskněte tlačítko „SETUP“
- 6 Pomocí šipek zvolte „Video Setup“ a potvrďte
- 7 Pomocí šipek zvolte „Cable/Antenna“ a potvrďte
- 8 Pomocí šipek zvolte „Cable“ nebo „Antenna“ a potvrďte

Nastavení zvuku

Audio DVD

- 1 Pro zobrazení menu setup stiskněte tlačítko „SETUP“
- 2 Zvolte šipkami záložku „AUDIO“ a potvrďte tlačítkem „ENTER“
- 3 Zvolte jestli budete využívat digitální výstup – „Digital out“ nebo analogový výstup „Analog out“. Analogový výstup slouží k přímému propojení s reproduktory

Nastavení rodičovského zámku

1. Pro zobrazení menu setup stiskněte tlačítko „SETUP“
2. Zvolte šipkami záložku „System info“ a potvrďte tlačítkem
3. Zvolte „Password“, objeví se menu, kde budete moci zadat nový číslíkový kód (přednastavený kód je 99999)
4. Zvolte „Rating“, objeví se menu, kde budete moci zvolit úroveň rodičovského zámku (tuto volbu musí DVD podporovat)

Funkce nahrávání

Nahrávání

(přemazání původního záznamu)

- 1 Zvolte titul, který chcete přemazat
- 2 Stisknutím tlačítka „REC“ se dostanete do režimu „live screen“
- 3 Zvolte zdroj, ze kterého si přejete nahrávat
- 4 Stiskněte tlačítko „REC“
- 5 Stisknutím tlačítka „STOP“ ukončíte nahrávání

Problémy při nahrávání

V případě, že přístroj nezačne nahrávat, zkontrolujte následující :

- Zkontrolujte správné vložení disku
- Zkontrolujte formát disku
- Uvolněte nahrávací místo na disku
- Vložte opětovně disk do přístroje

Nastavení nahrávání

Disk media setup (toto menu je funkční jen pokud je vložen disk DVD+R nebo DVD+RW)

Nastavení uzavření disku (Finalizace)

- 9 Stiskněte tlačítko „SETUP“
- 10 Pomocí šipek zvolte „Disc media“ a potvrďte
- 11 Pomocí šipek zvolte „Finalize“ a potvrďte
- 12 Zvolte „Confirm“ pro uzavření disku nebo „Cancel“ pro návrat
 - Uzavření disku lze provést jen u médií DVD+R
 - Po uzavření disku už nebude možné na toto medium nic nahrát

Nastavení mazání

- 1 Stiskněte tlačítko „SETUP“
- 2 Pomocí šipek zvolte „Disc media“ a potvrďte
- 3 Pomocí šipek zvolte „Erase“ a potvrďte
- 4 Zvolte „Confirm“ pro vymazání disku nebo „Cancel“ pro návrat
 - Vymazání disku je možné pouze u disku DVD+RW
 - Mazání disku bude trvat zhruba 2-3 minuty

Nastavení kvality nahrávání

- 1 Stiskněte tlačítko „SETUP“
- 2 Pomocí šipek zvolte „Recording“ a potvrďte
- 3 Pomocí šipek zvolte „Recording quality“ a potvrďte
- 4 Zvolte kvalitu nahrávání a potvrďte
 - HQ : nejlepší kvalita nahrávání – zhruba 1 hodina záznamu na disk
 - SP : standardní kvalita nahrávání – zhruba 2 hodiny záznamu na disk
 - LP : zhruba 3 hodiny záznamu
 - EP : zhruba 4 hodiny záznamu
 - SLP: zhruba 6 hodin záznamu

Nastavení ukládání kapitol

- 1 Stiskněte tlačítko „SETUP“
 - 2 Pomocí šipek zvolte „Recording“ a potvrďte
 - 3 Pomocí šipek zvolte „Auto chapter“ a potvrďte
 - 4 Pomocí šipek zvolte ON nebo OFF pro zapnutí nebo vypnutí této funkce
- Pokud je tato funkce zapnuta, přístroj sám vkládá značky kapitol při nahrávání.

Nastavení časovače nahrávání

1. Stiskněte tlačítko „SETUP“
2. Pomocí šipek zvolte „Schedule“ a potvrďte
3. Zvolte řádek, do kterého budete zadávat čas a potvrďte
4. Nastavte možnost opakování nahrávání
(pokud chcete nahrávat pořad, který se opakuje každý pátek, zvolte „weekly Fri“)
5. Postupně nastavte začátek nahrávání „start time“, délka nahrávání „duration“, zdroj signálu „source“ (pokud chcete nahrávat z televize, napište číslo kanálu), kvalitu nahrávání „duality“
6. Zvolte „ON/OFF“, pokud chcete časovač zapnout nebo vypnout
7. Potvrďte tlačítkem „PLAY“ pro uložení nastavení

Nahrávání z externích zdrojů

1. Vložte do přístroje disk
2. Stiskněte tlačítko „DVD/REC“ pro přepnutí do nahrávacího režimu
3. Pomocí tlačítka „SOURCE“ zvolte požadovaný vstupní signál
4. Stiskněte tlačítko „REC“ pro spuštění nahrávání
5. Stiskněte tlačítko „STOP“ pro zastavení nahrávání
6. Stiskněte tlačítko „DVD/REC“ pro přepnutí do přehrávacího režimu
7. Pomocí šipek zvolte záznam, který jste právě pořídili
8. Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro spuštění přehrávání

Nahrávání z televize

1. Vložte do přístroje disk
2. Stiskněte tlačítko „DVD/REC“ pro přepnutí do nahrávacího režimu
3. Pomocí tlačítka „SOURCE“ zvolte režim TV tuneru
4. Pomocí tlačítek „CHANNEL +/-“, zvolte kanál, ze kterého chcete nahrávat
5. Stiskněte tlačítko „REC“ pro spuštění nahrávání
6. Stiskněte tlačítko „STOP“ pro zastavení nahrávání
7. Stiskněte tlačítko „DVD/REC“ pro přepnutí do přehrávacího režimu
8. Pomocí šipek zvolte záznam, který jste právě pořídili
9. Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro spuštění přehrávání

Editace

Editace titulu při přehrávání

Vkládání kapitoly

1. Zvolte titul k přehrávání a spusťte jej
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Insert chapter“. V okamžik, kdy si přejete vložit kapitolu zmáčkněte tlačítko „PLAY“

Odstranění kapitoly

1. Zvolte titul k přehrávání a spusťte jej
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Remove chapter“. V okamžik, kdy si přejete odstranit kapitolu zmáčkněte tlačítko „PLAY“

Skrytí kapitoly

1. Zvolte titul k přehrávání a spusťte jej
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Hide chapter“. V okamžik, kdy si přejete skrýt kapitolu zmáčkněte tlačítko „PLAY“

Zobrazení kapitoly

1. Zvolte titul k přehrávání a spusťte jej
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Show chapter“.V okamžik, kdy si přejete zobrazit kapitolu zmáčkněte tlačítko „PLAY“

Nový zmenšený obrázek

1. Pomocí šipek vyberte volbu „New picture“
2. V okamžik, kdy si přejete vytvořit zmenšený obrázek zmáčkněte tlačítko „PLAY“

Edítace titulu při zastaveném přehrávání

Odstranění titulu

1. Zvolte titul v „Title menu“
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Erase title“
4. Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro potvrzení

Přehrávání celého titulu

1. Zvolte titul v „Title menu“
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Play full time“
4. Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro potvrzení.Titul bude přehráván celý, včetně skrytých kapitol.

Provedení disku kompatibilním

1. Zvolte titul v „Title menu“
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Make compatible“
4. Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro potvrzení.
(Touto volbou můžete udělat DVD+RW disk kompatibilní s větším počtem přehrávačů)

Uzavření

1. Zvolte titul v „Title menu“
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Finalize“
4. Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro potvrzení
(Po uzavření už nikdy nemůžete na tento DVD+R disk nic nahrát ani jej editovat)

