

# Technosonic MP-307

## Návod k obsluze

### Funkce přehrávání

1. Vložte CD do přehrávače
2. Zapojte sluchátka do přehrávače
3. Stiskněte tlačítko „Play/Pause“, přehrávač načte CD disk a spustí přehrávání  
(na displeji se zobrazují informace o skladbě, pokud jsou uloženy v ID 3 tagu)
4. Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ nastavíte hlasitost

### Základní ovládací prvky :

Pauza	– stiskněte tlačítko ▶
Obnovení přehrávání	- stiskněte tlačítko ▶
Další skladba	- stiskněte tlačítko ▶▶
Zpět na začátek skladby	– stiskněte tlačítko ◀◀
Předchozí skladba	- stiskněte tlačítko ◀◀ 2x
Zastavení přehrávání	- stiskněte tlačítko ■

*Při přehrávání MP3 formátů, se pro úsporu energie zastaví motor po naplnění čtecí paměti. Přehrávač se sám vypne po 20 sekundách, pokud je v režimu zastaveného přehrávání.*

### Další funkce

#### **Funkce HOLD**

Zapnutím této funkce deaktivujete všechna tlačítka na přehrávači.

#### **Funkce A-B**

Prvním stisknutím tlačítka „A-B“ nastavíte bod A. Druhým stisknutím tohoto tlačítka nastavíte bod B. Přehrávač bude následně opakovaně přehrávat obsah skladby mezi body A a B.

#### **Pohyb v adresářích (MP3)**

V režimu zastaveného přehrávání stiskněte tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ aby jste se pohybovali vzad nebo vpřed po skladbách.

Stisknutím tlačítka „ESP/DIR“ přepnete přehrávač na posun po adresářích. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka, aktivujete funkci posunu po skladbách.

#### **Funkce ESP (ukládání do mezipaměti, ochrana proti otřesům)**

Stisknutím tlačítka „ESP/DIR“ aktivujete funkci ESP. Opětovným stisknutím tuto funkci deaktivujete.

#### **Funkce EQUALIZER**

Opakovaným stisknutím tlačítka „EQ“ přepínáte přednastavené hodnoty ekvalizérů (Rock, Pop, Jazz, ..)

### **Funkce opakování**

Při přehrávání stiskněte tlačítko „MODE“ pro přepínání následujících režimů :

- Repeat One - opakovaně přehrává skladbu
- Repeat All - opakovaně přehrává všechny skladby na disku
- Repeat Direktory – opakovaně přehrává celý adresář
- Introduction Scan – přehraje prvních 10 sekund z každé skladby na disku
- Random - skladby na disku přehrává v nahodilém pořadí
- Random Repeat All – skladby na celém disku přehrává v nahodilém pořadí
- Random Repeat Dir – Skladby v adresáři přehrává v nahodilém pořadí

### **Dobíjení baterií**

1. Ujistěte se, že obě baterie jsou dobíjecí.
2. Kovovým plíškem přikryjte podle obrázku záporný pól baterie.
3. Zapojte Adaptér do zásuvky a do přehrávače.
4. Nastavte přepínač do polohy „RECHARGE“ (dobíjení).
5. V průběhu dobíjení svítí indikátor. Pokud indikátor zhasne, baterie jsou nabité.