

Technosonic MP-307

Návod k obsluze

Funkce přehrávání

1. Vložte CD do přehrávače
2. Zapojte sluchátka do přehrávače
3. Stiskněte tlačítko „Play/Pause“, přehrávač načte CD disk a spustí přehrávání
(na displeji se zobrazují informace o skladbě, pokud jsou uloženy v ID 3 tagu)
4. Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ nastavíte hlasitost

Základní ovládací prvky :

Pauza	– stiskněte tlačítko ▶
Obnovení přehrávání	- stiskněte tlačítko ▶
Další skladba	- stiskněte tlačítko ▶▶
Zpět na začátek skladby	– stiskněte tlačítko ◀◀
Předchozí skladba	- stiskněte tlačítko ◀◀ 2x
Zastavení přehrávání	- stiskněte tlačítko ■

Při přehrávání MP3 formátů, se pro úsporu energie zastaví motor po naplnění čtecí paměti. Přehrávač se sám vypne po 20 sekundách, pokud je v režimu zastaveného přehrávání.

Další funkce

Funkce HOLD

Zapnutím této funkce deaktivujete všechna tlačítka na přehrávači.

Funkce A-B

Prvním stisknutím tlačítka „A-B“ nastavíte bod A. Druhým stisknutím tohoto tlačítka nastavíte bod B. Přehrávač bude následně opakovaně přehrávat obsah skladby mezi body A a B.

Pohyb v adresářích (MP3)

V režimu zastaveného přehrávání stiskněte tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ aby jste se pohybovali vzad nebo vpřed po skladbách.

Stisknutím tlačítka „ESP/DIR“ přepnete přehrávač na posun po adresářích. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka, aktivujete funkci posunu po skladbách.

Funkce ESP (ukládání do mezipaměti, ochrana proti otřesům)

Stisknutím tlačítka „ESP/DIR“ aktivujete funkci ESP. Opětovným stisknutím tuto funkci deaktivujete.

Funkce EQUALIZER

Opakovaným stisknutím tlačítka „EQ“ přepínáte přednastavené hodnoty ekvalizérů (Rock, Pop, Jazz, ..)

Funkce opakování

Při přehrávání stiskněte tlačítko „MODE“ pro přepínání následujících režimů :

- Repeat One - opakovaně přehrává skladbu
- Repeat All - opakovaně přehrává všechny skladby na disku
- Repeat Direktory – opakovaně přehrává celý adresář
- Introduction Scan – přehraje prvních 10 sekund z každé skladby na disku
- Random - skladby na disku přehrává v nahodilém pořadí
- Random Repeat All – skladby na celém disku přehrává v nahodilém pořadí
- Random Repeat Dir – Skladby v adresáři přehrává v nahodilém pořadí

Dobíjení baterií

1. Ujistěte se, že obě baterie jsou dobíjecí.
2. Kovovým plíškem přikryjte podle obrázku záporný pól baterie.
3. Zapojte Adaptér do zásuvky a do přehrávače.
4. Nastavte přepínač do polohy „RECHARGE“ (dobíjení).
5. V průběhu dobíjení svítí indikátor. Pokud indikátor zhasne, baterie jsou nabitě.