

Návod k obsluze

MP3/CD PLAYER MP-9985

Přehrávání

V tomto přehrávači můžete přehrávat AUDIO CD, CD-R , CD-RW nebo media CD-R, CD-RW nahrané soubory MP3.

1. Otevřete přehrávač tlačítkem „OPEN“
2. Vložte disk
3. Ujistěte se, že tlačítko „HOLD“ je v poloze off
4. Zavřete přehrávač
5. Stiskněte tlačítko „PLAY/PAUSE“ na ovladači, pro spuštění přehrávání
Blikání **ESP** značí, že přehrávač čte a ukládá data do paměti

Ovládání hlasitosti

Pro změnu hlasitosti stiskněte tlačítko „VOL+“ nebo „VOL-“

Nastavení zvuku

Stiskněte tlačítko „EQ/ESP/Search“ a držte stisknuté po dobu 2 sekund, potom mačkejte toto tlačítko opakovaně, aby jste zvolili jeden z přednastavených zvukových efektů

Přerušování přehrávání

Stisknutím tlačítka „PLAY/PAUSE“, přerušíte přehrávání. Opětovným stisknutím, přehrávání spustíte

Zastavení přehrávání

Stisknutím tlačítka „STOP“ zastavíte přehrávání

Posun mezi skladbami

Stisknutím šipek dopředu nebo dozadu přeskočíte na následující nebo předcházející skladbu. Držením těchto tlačítek rychle posunujete přehrávanou skladbu vpřed nebo vzad

Zobrazení informací o skladbě

Stisknutím a podržením tlačítka „MODE/PGM“ po dobu dvou sekund při přehrávání, změníte zobrazované informace o přehrávané skladbě (jméno souboru nebo ID3 Tag)

Prosvětlení displeje

Stisknutím tlačítka „LIGHT“ zapnete prosvícení displeje

Vypnutí přístroje

1. V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko „STOP“
2. Při přehrávání stiskněte tlačítko „STOP“ dvakrát
3. Přehrávač se vypne sám, pokud není v pohotovostním režimu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko

Funkce HOLD

Zapnutím funkce „HOLD“ zablokujete tlačítka proti nechtěnému stisknutí

Funkce opakování a náhodného výběru

Opětovným stisknutím tlačítka „MODE/PGM“ dojde k přepínání následujících módů :

NORMAL – běžné přehrávání

REPEAT ONE TRACK – právě přehrávaná skladba bude opakovaně přehrávána

REPEAT ALBUM – opakované přehrávání celého alba (pouze MP3)

REPEAT ALL TRACK – opakované přehrávání celého disku

INTRODUCTION – přehrávání prvních 10 sekund z každé skladby

RANDOM – všechny skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí

Funkce program

1. Stiskněte tlačítko „STOP“ pokud zrovna přehráváte skladby
2. Stiskněte tlačítko „MODE/PGM“ (začne blikat číslo alba)
3. Opětovně stiskněte šipky vpravo nebo vlevo, pro přepínání mezi alby
4. Stiskněte tlačítko „MODE/PGM“ pro potvrzení a zvolení alba (začne blikat číslo skladby)
5. Opětovně stiskněte šipky vpravo nebo vlevo, pro přepínání mezi skladbami
6. Zopakujte kroky 3 až 5 pro vložení dalších skladeb
7. Stiskněte tlačítko „PLAY/PAUSE“ pro spuštění přehrávání. Na displeji se rozsvítí nápis „PROG“

Vyhledávání skladeb (jen MP3)

1. V pohotovostním režimu nebo režimu přehrávání stiskněte tlačítko „EQ/ESP/Search“, rozbliká se symbol lupy a na displeji se zobrazí jméno skladby začínající písmenem „A“. V případě, že zde není skladba začínající písmenem „A“, zobrazí se „NONE“
2. Opakovaně stiskněte šipky vpravo, pro vyhledání začínajícího písmene požadované skladby
3. Stiskněte tlačítko „PLAY/PAUSE“ pro spuštění přehrávání