

Manual



Yakumo DVD player
DVD Master DX4

Přehrávání

1. Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí přístroje

2. Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE

Vložte disk

3. Stiskněte tlačítko ENTER/PLAY

4. Vyberte titul, kapitolu nebo stopu kterou chcete přehrát

Výběr provedete pomocí šipek ◀ ▶ ▲ ▼

5. Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko STOP pro zastavení přehrávání. Pokud chcete obnovit přehrávání ze zastaveného místa, stiskněte tlačítko RESUME .Stiskněte 2x tlačítko STOP a následně ENTER/PLAY pro přehrávání od začátku.

Funkce přehrávání

1. Rychlý posun vpřed

Stisknutím tlačítka ► zapnete x2 rychlost posunu vpřed. Každým dalším stisknutím změníte režim posunu na následující : x4, x8, x16 a běžné přehrávání. K běžnému přehrávání se vrátíte také tlačítkem ENTER/PLAY.

2. Rychlý posun vzad

Stisknutím tlačítka ◀◀ zapnete x2 rychlost posunu vzad. Každým dalším stisknutím změníte režim posunu na následující : x4, x8, x16 a běžné přehrávání. K běžnému přehrávání se vrátíte také tlačítkem ENTER/PLAY.

3. Přerušování přehrávání

Stisknutím tlačítka PAUSE přerušíte přehrávání. K běžnému přehrávání se vrátíte tlačítkem ENTER/PLAY.

4. Krokování obrazu

Stiskněte tlačítko STEP při přerušování přehrávání. Obraz se posune o jeden krok, při každém stisknutí.

5. Zpomalené přehrávání

Stiskněte tlačítko SLOW při běžném přehrávání. Každým stisknutím změníte režim zpomaleného přehrávání na 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 běžné rychlosti přehrávání.

6. Funkce ZOOM

Stiskněte tlačítko ZOOM při běžném přehrávání. Každým stisknutím změníte stupeň přiblížení nebo oddálení obrazu.

7. Úhel pohledu na scénu

Stiskněte tlačítko ANGLE při běžném přehrávání. Pokud DVD titul obsahuje možnost volby pohledů na scénu, změníte úhel každým stisknutím tlačítka ANGLE.

Funkce opakovaného přehrávání

Opakování titulu, kapitoly, stopy

1. Zvolte titul, kapitolu nebo stopu, kterou chcete opakovaně přehrávat

2. Stiskněte tlačítko REPEAT

Každým stisknutím se změní následující režim opakovaného přehrávání:

- CHAPTER (opakování kapitoly)
- TITLE (opakování titulu)
- ALL (opakované přehrávání celého disku)

Opakování určitého místa

1. Stiskněte tlačítko A-B pro označení začátečního bodu A
2. Stiskněte opět tlačítko A-B pro označení konečného bodu B
Přehrávač bude přehrávat opakovaně sekvenci mezi body A a B.
3. Stiskněte tlačítko A-B pro zrušení tohoto opakovaného přehrávání

Programování seznamu přehrávání

1. Vložte disk a stiskněte tlačítko PROGRAM
2. Pomocí šipek a čísel na stavte postupně čísla TT (Titulů) a CH (Kapitol), které chcete přehrát
3. Potvrďte START tlačítkem ENTER/PLAY
4. Tlačítkem CLEAR vymažete naprogramovaný seznam

Přehrávání v nahodilém pořadí

1. Stisknutím tlačítka SHUFFLE nastavíte přehrávání skladeb, kapitol nebo titulů v nahodilém pořadí

Nastavení rodičovského zámku

1. Stiskněte 2x tlačítko stop
2. Stiskněte tlačítko SETUP
3. Pomocí šipek zvolte PREFERENCE SETUP
4. Zvolte PARENTAL
5. Nastavte úroveň ochrany

!!Tato volba bude funkční pouze na DVD titulech, které možnost Parental Lock obsahují.!!

Nastavení hesla

1. Stiskněte 2x tlačítko stop
2. Stiskněte tlačítko SETUP
3. Pomocí šipek zvolte PREFERENCE SETUP
4. Zvolte PASSWORD
5. Zadejte staré heslo
!!! Továrně přednastavené heslo je 3308 !!!
6. Zadejte nové heslo
7. Znovu zadejte nové heslo
8. Stiskněte tlačítko ENTER/PLAY pro potvrzení
9. Tlačítkem SETUP opustíte menu

Nastavení přehrávané audio stopy

Každým stisknutím tlačítka AUDIO změníte jazykovou mutaci (audio stopu) , kterou chcete slyšet při přehrávání filmu. Každý DVD titul může mít doprovodný dabing v několika jazycích i v několika kvalitách (5.1, Stereo), záleží jen na tvůrci.

Nastavení titulků

Každým stisknutím tlačítka SUBTITLE změníte titulky, které budou zobrazovány při přehrávání filmu. Každý DVD titul může mít titulky v několika jazycích, záleží jen na tvůrci.

Přehrávání DivX filmů

1. Vložte disk s filmem ve formátu DivX
2. Zvolte v adresářové struktuře soubor, který chcete přehrát
3. Potvrďte tlačítkem ENTER/PLAY