

# Handbuch | Manual

D GB F



## Yakumo Hypersound XD

MP3/WMA-Player

# Návod k obsluze

(viz strana 1 tištěného manuálu)

## Identifikace součástí

1. Zapnutí / Přehrávání / Pauza
2. Mikrofon
3. Posun vpřed
4. Posun vzad
5. Opakování určitého místa / Tlačítko MENU
6. Výstup na sluchátka
7. Hlasitost +/-
8. Vypnutí / Zastavení
9. Tlačítko HOLD
10. USB port
11. Kryt baterie

## Obsah balení

(viz strana 2)

- Yakumo Hypersound XD
- Sluchátka
- AAA baterie
- CD
- Návod k obsluze
- USB kabel
- Návod na CD

## Instalace ovladače

1. Uživatelé Windows 98 : Nainstalujte prosím ovladače z příloženého CD a počítač restartujte.

! Uživatelé Windows ME / 2000 / XP / Mac OS X 10.2.6 nepotřebují instalovat žádné ovladače.

## Vložení baterie

1. Otevřete kryt baterie.
2. Vložte AAA baterii do přístroje. Ujistěte se, že máte baterii podle polaritly správně vloženou (+ -).
3. Zavřete kryt baterie.

## Připojení přehrávače

1. Zapojte přehrávač do PC. Objeví se vám nové přenosné zařízení.
2. Pomocí Windows exploreru můžete nahrávat soubory z nebo do MP3 přehrávače.
3. Až na LCD displeji svítí „READY“ můžete přehrávač odpojit od PC.
4. Připojte sluchátka k MP3 přehrávači

## Zapnutí MP3 přehrávače

(viz strana 3)

1. Odemkněte přehrávač (HOLD).
2. Stiskněte na chvíli tlačítko PLAY.
3. Pomocí ovláacích prvků nastavte požadovanou skladbu a hlasitost přehrávání.
4. Stiskněte tlačítko PLAY pro spuštění přehrávání.
5. Pro opakování určitého místa ve skladbě stiskněte krátce tlačítko MENU pro označení bodu A. Při opakovaném stisknutí stejného tlačítka označíte bod B. Nyní bude přehrávač opakovaně přehrávat část skladby mezi body A a B.
6. Stiskněte tlačítko MENU pro zrušení funkce opakovaného přehrávání.

## Vypnutí přehrávače

- Stiskněte a držte tlačítko STOP po dobu 3 sekund

## Hlasový záznam

### Spuštění hlasového záznamu

1. V music módu stiskněte a držte tlačítko MENU, pro vstup do menu.
2. Použijte tlačítka vpřed a vzad pro pohyb v menu a zvolte „RECORD“.
3. Stiskněte tlačítko MENU, pro spuštění hlasového záznamu.
4. Stiskněte tlačítko MENU, pro ukončení hlasového záznamu.

### Přehrání hlasového záznamu

1. V music módu stiskněte a držte tlačítko MENU, pro vstup do menu.
2. Použijte tlačítka vpřed a vzad pro pohyb v menu a zvolte „VOICE“.
3. Stiskněte tlačítko MENU.
4. Zvolte soubor, který chcete přehrát.
5. Stiskněte tlačítko PLAY pro spuštění přehrávání.

## LC display

(viz strana 4)

- A. Číslo stopy / Celkem stop
- B. Opakování
- C. Náhodný výběr
- D. Hold
- E. Přehrávání / Pauza / Zastaveno / Záznam
- F. Typ souboru
- G. Jméno souboru
- H. Odehraný čas skladby / Celkový čas skladby
- I.
- J. Music mód / Voice mód
- K. Opakování
- L. Ekvalizér
- M. Indikátor baterií
- N. A – B opakování

## Nastavení

1. V music módu stiskněte a držte tlačítko MENU, pro vstup do menu.
2. Zvolte menu „SETTINGS“ a potvrďte tlačítkem MENU.
3. Pomocí tlačítek vpřed a vzad zvolte žádanou položku.
4. Změňte nastavení pomocí tlačítek vpřed/vzad a potvrďte.
5. Pro opuštění menu stiskněte a podržte tlačítko MENU.

## Navigation mód

Vstupte do menu pomocí tlačítka MENU.

1. Zvolte „NAVIGATION“ a potvrďte tlačítkem MENU pro vstup do Navigation módu.
  - Řádek 1 : Ikona adresáře / Ikona MP3 souboru / Ikona WMA souboru / Ikona WAV souboru / Ikona posunu o adresář výše
  - Řádek 2 : Jméno souboru / Jméno adresáře / návrat do předchozího adresáře
2. Pomocí tlačítek vpřed a vzad zvolte skladbu a spusťte přehrávání tlačítkem PLAY.
3. Tlačítkem STOP se v Navigation módu posunujete zpět o adresář výše.