

## Návod k instalaci Yakumo Power E-Net

### Softwarová instalace:

1. Vložte instalační CD do mechaniky
2. Pokud se instalace nespustí automaticky, spusťte soubor SETUP.EXE z CD
3. Po dokončení průvodce instalací, restartujte PC

Systémové požadavky: Windows 98SE, millenium, 2000, XP

**!!Upozornění: Hardwarovou instalaci proved'te až po dokončení všech kroků instalace softwarové!!**

### Hardwarová instalace:

1. Zapojte jeden konec ethernetového kabelu do PC
2. Druhý konec zapojte do konektoru na zařízení Power E-NET
3. Zapojte síťový kabel 230V do zařízení Power E-NET a následně do zásuvky 230V
4. **Ujistěte se, že všechny Yakumo Power E-NET jsou zapojeny na stejné fázi. Pokud máte elektroinstalaci v budově provedenu 3-fázovým způsobem a zapojíte přístroje do zásuvek s odlišnou fází, přístroje se vzájemně neuvidí a vytvoření počítačové sítě nebude možné. Proto vyzkoušejte v případě problémů více zásuvek!**

**!!Upozornění: Připojení Yakumo Power E-NET do sítě 230V přes záložní zdroje nebo skrze přepěť'ové ochrany, může mít zásadní vliv na funkci přístroje (snížení rychlosti, neschopnost navázat ethernetovou komunikaci, atp.) !!**

### Popis diagnostických LED :

**ETH-Link/ACT** zelená – kontrolka se rozsvítí, když je detekováno ethernetové spojení s PC

**PL-Link Zelená** – kontrolka se rozsvítí při zapnutí přístroje do sítě 230V

**PL-Act Zelená** – kontrolka se rozsvítí, když je detekován datový provoz v síti 230V

**PL-Col Oranžová** – kontrolka se rozsvítí při kolizi packetů