

Čistící sada čočky DVD mechaniky – suché čištění

- Vložte disk do Vaší mechaniky a spusťte jej pomocí přehrávače DVD disků (např. Power DVD).
- Po přehrání úvodního videa spusťte první video “LENS CLEANER“, a potom můžete spustit libovolné další. Po skončení videa “LENS CLEANER“ je čočka Vaší mechaniky vyčištěna.

Kód: MED053372

P/N: CK-DVD