

# Gembird F-Drive MP3 přehrávač

## Návod k obsluze

### Zapnutí a vypnutí přístroje

Pro zapnutí přístroje držte stisknuté tlačítko „PLAY“ po dobu 2 sekund.

Pro vypnutí přístroje držte stisknuté tlačítko „PLAY“ po dobu 3 sekund.

### Přehrávání MP3/WMA skladeb

Když je přístroj zapnut, stiskněte tlačítko „PLAY“ pro spuštění přehrávání.

Stiskněte tlačítko „Forward/backward“ pro posun o skladbu vpřed nebo vzad.

Stiskněte a držte stisknuté tlačítko „Forward/backward“ pro rychlé převíjení vpřed nebo vzad.

Během přehrávání stiskněte tlačítko „PLAY“ pro zastavení přehrávání.

Tlačítka „+“ a „-“ můžete měnit hlasitost přehrávání.

### MENU

REC - Nahrávací submenu. Pomocí této funkce můžete využívat MP3 přehrávač jako diktafon.

EQ – Equalizer. Pomocí této funkce si můžete změnit barvu hudby dle přednastavených hodnot (ROCK, POP, ...).

Repeat – Funkce opakování. Pomocí této funkce si můžete nastavit následující režimy :

- Random : přehrává náhodně všechny skladby z USB disku
- Repeat all : přehrává neustále dokola všechny skladby z USB disku
- Repeat one : přehrává opakovaně právě zvolenou skladbu
- Preview : přehrává prvních 10 sekund z každé skladby na USB disku

Back light – Nastavení délky podsvícení displeje.

Del file - Mazání skladeb z USB disku.

Memory info - Informace o volném místě na USB disku.

Return - Návrat k předchozímu menu.

### Hardwarová instalace

1. Zapněte PC
2. Zapojte pomocí přibaleného kabelu MP3 přehrávač do USB konektoru v PC
3. Potvrďte instalaci nového zařízení.

### Softwarová instalace

1. Vložte instalační CD do mechaniky
2. Pokud se nespustí instalace automaticky, spusťte ji manuálně z CD
3. Podle informací na obrazovce, projděte celým instalačním procesem
4. Restartujte PC

!!Volba zobrazování menu v jiném jazyce!!

Stane-li se, že váš F-Drive MP3 přehrávač zobrazuje menu v čínském jazyce, proveďte následující kroky:

1. Zobrazte menu tlačítkem „MODE“
2. Tlačítka „Forward/backward“ zvolte menu 4/5 a potvrďte tlačítkem „MODE“
3. Zvolte menu 7/11 a potvrďte tlačítkem „MODE“
4. Potvrďte volbu 3/4 tlačítkem „MODE“ pro anglický jazyk

