

LCD monitory NFREN

(NF1500MAEP,NF1800MAP)

1.Návod pro používání TV tunerové části

Po zapnutí monitoru zvolte tlačítkem SELECT , Composite TV. Tlačítkem MENU se dostanete do menu hlavní nabídky.Tlačítka nahoru,dolů zvolte záložku TV a stiskněte tlačítko doleva.Nyní jste v menu TV,nastavte nabídku SOURCE.Nabídka SOURCE vyjadřuje,jestli TV signál přijímáte z antény nebo z kabelové televize,nastavte REGION na PAL-B/G(Germany).V případě,že byste měli potíže se zvukem nebo obrazem, můžete zkusit jinou normu.

2.Automatické ladění programů

V hlavním menu na záložce TV zvolíme CHANNEL SEARCH monitor bude postupně automaticky prohledávat všechny kanály ve zvoleném pásmu (viz nastavení SOURCE).Po dokončení hledání,prohlédněte tlačítka CH (channel) nahoru a dolů,jaké programy monitor naladil.Může se stát,že monitor nalezne a uloží i velmi špatný signál.Vraťte se do hlavního menu,záložky TV a máte na výběr dvě možnosti.První je se pokusit manuálně program doladit.Nejprve přepněte volbu TUNE OPTION na manual a dále volbou FINE TUNING jemně doladíte kanál.Pokud se vám nepodaří kanál naladit,máte na výběr druhou možnost.Můžete jej vypnout přes položku CHANNEL EDIT v záložce TV ,změnou na volbu DEL.

3.Manuální ladění programů

V hlavním menu na záložce TV zvolíme channel a manuálně měníme kanály šipkami doleva a doprava.Pokud na nějaký program narazíme,můžeme ho ještě také jemně doladit manuálně (viz výše) a uložíme přes položku CHANNEL EDIT volbou ADD.

4.PIP(picture in picture-obraz v obraze)

Pomocí této funkce můžete zároveň pracovat na PC a sledovat v malém okně televizi nebo jiný zdroj vysílání,jako třeba S-video a video.

POZOR!-nemůžete sledovat jeden kanál na obrazovce a druhý kanál jako PIP.Funkci PIP aktivujete zmáčknutím tlačítka PIP po kterém se vám zobrazí volba PIP Enable.Vyberte jednu z nabízených možností S (small-malé okénko),M (medium-střední okénko),L (large-velké okénko).V hlavním menu nyní přibyla záložka PIP TV.V této záložce můžeme pracovat s TV signálem,který máme v PIP okně,měnit zdroj signálu (anténa nebo kabelová TV),kanál,automatické doladování,jemné doladování,hlasitost.V hlavním menu na záložce PIP můžete nastavit velikost,pozici PIP okna(dle přednastavených pozic),zdroj příjmu signálu (S-Video,Video,TV),nastavení obrazu a v záložce ADV PIP nastavíte pozici PIP okna manuálně,Video Format (NTSC,PAL,SECAM),VIDEO TYPE (DVD,VCR).

Popis nejdůležitějších tlačítek a funkcí

Basic Explanation (Strana I-12)

SELECT Button -	Tlačítko slouží k přepínání mezi TV,PC,VIDEO 1 (COMPOSITE MODE) a VIDEO 2 (S-VHS MODE) vsutpy.
PIP (Picture In Picture) Button -	Zobrazí další malé okénko na obrazovce ve kterém můžete při práci na PC sledovat i TV program! POZOR.Nelze sledovat jeden program v TV módu a druhý TV program jako PIP!
AUTO Button-	Automaticky nastaví obrazovku do nejlepšího zobrazení. <i>Strana I-13</i>
MENU Button-	Zobrazí nastavovací menu monitoru.
POWER Button-	Zapíná a vypíná monitor
CHANNEL Buttons-	Slouží k přepínání předvolených programů.
<VOL,VOL> Buttons-	Přidává nebo ubírá hlasitost hudby,popřípadě slouží v menu jako funkční tlačítka.

Menus when using PC Monitor (Strana I-17)

3.PIP

PIP SIZE-	Nastavuje velikost PIP okna.
PIP POS-	Mění pozici PIP okna podle 9 přednastavených pozic.
SOURCE-	Mění zdroj signálu zobrazeného v PIP okně.
BRIGHTNESS-	Nastavuje jas obrazovky.
CONTRAST-	Nastavuje kontrast obrazovky.
COLOR-	Nastavuje stupeň barevnosti od hodnoty 0 do hodnoty 100.Hodnota 0 reprezentuje černobílý obraz a hodnota 100 reprezentuje maximální sytost barev.
TINT-	Mění barevný odstín vstupního video signálu.
SHARPNESS-	Jemné doladění ostrosti obrazu PIP okna.

4.ADV PIP

H-POSITION-	Posunuje celé PIP okno doleva nebo doprava,použitím tlačítek Volume.
V-POSITION-	Posunuje celé PIP okno nahoru nebo dolů,použitím tlačítek volume.
VIDEO FORMAT-	Určuje typ vstupního video signálu (AUTO,NTSC,PAL,SECAM)
VIDEO TYPE-	Určuje typ video signálu (DVD,VCR)

7.PIP TV

SOURCE-	Mění nastavení typu vysílání (antena nebo kabel).
CHANNEL-	Přepíná předvolené programy.
TUNE OPTION-	Manuálně nebo automaticky nastaví PIP okno na optimální obraz.
VOLUME-	Nastavuje hlasitost PIP okna.