

Technosonic-MP119P

Návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ:

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.

Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu laseru.

Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu, může vyústit v ohrožení nebezpečným zářením.

Abyste předešli přímému vystavení laserovým paprskům, nepokoušejte se o otevírání skříňky přístroje. Při otevření skříňky přístroje a odjištění zajišťovacích pomůcek hrozí viditelné laserové záření.

NEVYSTAVUJTE SE PŘÍMÉMU PAPRSKU.

NESNÍMEJTE ZAKRYTOVÁNÍ PŘÍSTROJE – V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BYSTE MOHLI BÝT VYSTAVENI NEBEZPEČNÉMU NAPĚTÍ. VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ

Poznámky, týkající se správného zacházení

Po vybalení přehrávače DVD si ponechte veškerý obalový materiál pro případné další použití v budoucnu. Pro zajištění maximální ochrany při přepravě přístroje zabalte přístroj zpět do původního obalového materiálu tak, jak byl zabalen z výroby. V blízkosti přehrávače DVD nepoužívejte žádné těkavé látky, jako je například postřik na hmyz. Nenechávejte pryžové nebo plastové předměty v dlouhodobém kontaktu s povrchem skříňky přístroje. Tyto předměty zanechávají stopy na povrchové úpravě skříňky přístroje.

Horní a zadní panel přehrávače DVD se může při delším používání přístroje zahřívat. To však nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.

Pokud nebudete přehrávač DVD používat, nezapomeňte z něj vyjmout disk, a poté vypněte napájení přístroje.

Pokud nebudete přehrávač DVD po delší dobu používat, může se stát, že přístroj nebude v budoucnu pracovat správně.

Z tohoto důvodu přístroj čas od času zapněte a používejte.

Poznámky, týkající se umístění přehrávače

Pokud umístíte tento přehrávač DVD do blízkosti televizoru, radiopřijímače nebo videorekordéru, může být přehrávaný obraz zhoršený a zvuk zkreslený. V takovém případě zvětšete vzdálenost mezi přehrávačem DVD a televizorem, radiopřijímačem nebo videorekordérem.

Poznámky, týkající se čištění přehrávače

Pro čištění povrchu přístroje použijte suchý měkký hadřík.

Pro odstranění ulpělých nečistot použijte vyždímaný hadřík, namočený v roztoku jemného čistícího prostředku, který důkladně vyždímejte a setřete povrch přístroje. Pak použijte suchý hadřík pro setření povrchu do sucha.

Nepoužívejte žádný druh rozpouštědla, jako je například ředidlo nebo benzín, protože by mohlo dojít k poškození povrchu skříňky přehrávače DVD.

Budete-li pro čištění přístroje používat chemicky upravenou utěrku, řiďte se pokyny pro její používání.

Pro docílení čistého obrazu

Tento přehrávač DVD představuje velmi přesné zařízení, vyrobené na základě nejmodernější technologie. Jestliže jsou součásti optického snímacího mechanismu a součásti pohonného mechanismu znečištěné nebo opotřebené, dojde ke zhoršení kvality obrazu. Pro docílení a udržení čistého kvalitního obrazu doporučujeme pravidelnou prohlídku a údržbu přístroje (čištění nebo výměnu součástí) každých 1.000 provozních hodin v závislosti na provozním prostředí. Podrobnosti Vám sdělí Váš nejbližší autorizovaný prodejce.

Poznámky, týkající se kondenzace vlhkosti

Kondenzace vlhkosti může přehrávač DVD poškodit.

Následující poznámky si prosím pozorně přečtěte.

Kondenzace vlhkosti vzniká například tehdy, jestliže je horký den, a vy si nalijete chladný nápoj do sklenice. Na vnějším povrchu sklenice se vytvoří kapičky vody. Stejným způsobem se může vytvořit kondenzace na optickém snímacím mechanismu uvnitř přístroje, který představuje klíčovou vnitřní součást přehrávače DVD.

Příklady kondenzace vlhkosti

Optický snímací mechanismus

Ke kondenzaci vlhkosti dochází v následujících případech.

Jakmile přenesete přehrávač DVD z chladné místnosti do vyhřáté místnosti.

Pokud budete přehrávač DVD používat v místnosti, v níž jste právě zapnuli topení, nebo na místě, kde na přístroj bezprostředně fouká výstup z klimatizačního zařízení.

Pokud budete přehrávač DVD používat v létě na horkém a vlhkém místě poté, co jste jej přinesli z klimatizované místnosti.

Pokud budete přehrávač DVD používat na vlhkém místě.

Je příliš velké horko!

Nezapínejte a nepoužívejte přehrávač DVD, pokud by mohlo dojít k výskytu kondenzace vlhkosti.

Pokud byste přehrávač DVD za těchto okolností používali, mohlo by dojít k poškození disků, a vnitřních součástí přístroje.

Vyjměte z přehrávače disk, zapojte síťovou šňůru do zásuvky ve zdi, zapněte přehrávač DVD, a nechejte přístroj v tomto stavu dvě až tři hodiny.

Po uplynutí dvou až třech hodin se přehrávač DVD zahřeje, a veškerá vlhkost se odpaří. Ponechte přehrávač DVD zapojený do zásuvky ve zdi, a k výskytu vlhkosti dojde jen zřídkakdy.

Chvilí počkejte!

Body, na které je třeba upozornit

Varování:

Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.

Uvnitř přístroje se vyskytuje nebezpečné vysoké napětí a laser. Neotevírejte skříňku přístroje.

Servis přístroje svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Předběžná upozornění, týkající se používání:

Přehrávače disků DVD představují "high-end" elektrické spotřebiče, obsahující nejmodernější integrované obvody a přesná laserová zařízení. Aby se prodloužila provozní životnost zařízení, nezapínejte a opět nevypínejte tento přístroj v časovém intervalu, který je kratší než 10 sekund. Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte vypnout napájení přístroje před připojováním jakýchkoli kabelů.

Základní instrukce

1. Zapnutí DVD přehrávače

Zmáčkněte tlačítko „POWER“ na přístroji nebo na dálkovém ovladači

2. Vložení disku

Zmáčkněte tlačítko „EJECT“ na přístroji nebo tlačítko „OPEN/CLOSE“ na dálkovém ovladači

3. Přehrávání disků

Zmáčkněte tlačítko „PLAY“ na přístroji nebo tlačítko „ENTER“ na dálkovém ovladači

4. Výběr stopy (titulu)

Zmáčknutím numerického tlačítka při přehrávání DVD/CD na dálkovém ovladači se spustí přehrávání titulu/stopy vybraného čísla

5. Posuv vpřed a vzad po kapitolách (stopách)

Zmáčknutím tlačítka „NEXT“ se posunete vpřed o jednu kapitolu, stopu nebo titul

Zmáčknutím tlačítka „PREV“ se posunete vzad o jednu kapitolu, stopu nebo titul

6. Zrychlený posuv

Opětovným zmáčknutím tlačítka „FWD“ při přehrávání zvyšujete rychlost posunu vpřed

Opětovným zmáčknutím tlačítka „REV“ při přehrávání zvyšujete rychlost posunu vzad

7. Zpomalený posuv

Opětovným zmáčknutím tlačítka „SLOW“ při přehrávání zpomalujete rychlost posunu vpřed

8. Funkce opakování

Opětovným zmáčknutím tlačítka „REPEAT“ při přehrávání se mění tři stavy v závislosti na tom, jaké médium přehráváte

- DVD – opakování vypnuto, opakování kapitoly, opakování titulu
- SVCD/VCD/CD/MP3/JPEG – opakování vypnuto, opakování stopy, opakování disku

9. Funkce Display

Zmáčknutím tlačítka „DISPLAY“ zobrazíte informace o právě přehrávaném médiu

10. Funkce hledání

Pomocí tlačítka „PROGRAM“ můžete začít přehrávání od zvolené minutáže

11.Změna jazyku doprovodného zvuku

Pokud DVD/SVCD titul obsahuje více jazykových verzí zvuku, můžete tyto jazyky přepínat pomocí tlačítka „AUDIO“

12.Změna jazyku titulků

Pokud DVD/SVCD titul obsahuje více jazykových verzí titulků, můžete tyto jazyky přepínat pomocí tlačítka „SUBTITLE“

13.Změna úhlu kamery

Pokud DVD/SVCD titul obsahuje více kamerových úhlů, můžete tyto úhly přepínat pomocí tlačítka „ANGLE“

14.Změna TV normy

Opětovným zmáčknutím tlačítka „N/P“ měníte TV normu (NTSC,PAL)

15.Ztlumení zvuku

Zmáčknutím tlačítka „MUTE“ ztlumíte zvuk

16.Přiblížování obrazu

Opětovným zmáčknutím tlačítka „ZOOM“ při přehrávání, přibližujete obraz.K posunu přiblíženého obrazu slouží šipky

NASTAVENÍ PŘÍSTROJE (SYSTEM SETUP)

1.SYSTEM SETUP

TV SYTEM : - *AUTO automatická volba TV normy*
 - *NTSC volba TV normy NTSC*
 - *PAL volba TV normy PAL*
 - *PAL60 volba TV normy PAL60*

SCREEN SAVER : - *zapnutí nebo vypnutí spořiče obrazovky*

VIDEO : - *INTERLACE-YUV zvolte, pokud máte přehrávač s TV spojen kabelem Y, Cb, Cr*
 - *TV-RGB zvolte, pokud máte přehrávač s TV spojen kabelem S-VIDEO*
 - *P-SCAN zvolte, pokud máte přehrávač s TV(progressive scan) Spojen kabelem Y, Cb, Cr*

TV TYPE : - *4:3 PS rozměr obrazu 4 :3 Pan&Scan*
 - *4:3 LB rozměr obrazu 4:3 Letter box*
 - *16:9 rozměr obrazu 16:9 Wide screen*

- PASSWORD : - změna hesla (tovární nastavení hesla je 0000)
- RATING : - rodičovský zámek
- DEFAULT : - návrat k výchozímu nastavení menu

2.LANGUAGE SETUP

- OSD LANGUAGE : - výběr jazyka ve kterém je zobrazováno menu
- AUDIO LANG : - výběr jazyka zvuku, který bude při přehrávání DVD preferován
- SUBTITLE LANG : - výběr jazyka titulků, který bude při přehrávání DVD preferován
- MENU LANG : - výběr jazyka menu, který bude při přehrávání DVD preferován

3. AUDIO SETUP

- AUDIO OUT :
- SPDIF/OFF vypnut koaxiální a optický zvukový výstup
 - SPDIF/RAW zvolte tuto možnost, pokud připojíte přehrávač k zesilovači pomocí koaxiálního nebo optického výstupu
 - SPDIF/PCM zvolte tuto možnost, pokud připojíte přehrávač k dvoukanálovému digitálnímu zesilovači pomocí koaxiálního nebo optického výstupu

4.SPEAKER SETUP

- DOWNMIX :
- LT/RT při zvolení této volby bude znít zvuk jako v kině, pokud je film nahrán v režimu Pro Dolby Digital
 - STEREO při zvolení této volby se bude zvuk nahráný v režimu 5.1 remixovat do režimu stereo
 - VSS při zvolení této volby bude při přehrávání v režimu 5.1 zvuk znít jako fiktivní surround
 - OFF při zvolení této volby bude zvuk přehráván v režimu 5.1
- SUBWOOFER : - zapnutí subwooferu
- BASS MODE : - nastavení hlasitosti subwooferu
- CENTER DELAY : - nastavení zpoždění středového reproduktoru
- REAR DELAY : - nastavení zpoždění zadních reproduktorů