

# Manual



GB

## Yakumo DVD-Player DVD Master XL2

## **Přehrávání**

**1. Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí přístroje**

**2. Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE**

Vložte disk

**3. Stiskněte tlačítko ENTER/PLAY**

**4. Vyberte titul, kapitolu nebo stopu kterou chcete přehrát**

Výběr provedete pomocí šipek ◀ ▶ ▲ ▼

**5. Zastavení přehrávání**

Stiskněte tlačítko STOP pro zastavení přehrávání. Pokud chcete obnovit přehrávání ze zastaveného místa, stiskněte tlačítko RESUME. Stiskněte 2x tlačítko STOP a následně ENTER/PLAY pro přehrávání od začátku.

## **Funkce přehrávání**

**1. Rychlý posun vpřed**

Stisknutím tlačítka ▶ zapnete x2 rychlost posunu vpřed. Každým dalším stisknutím změníte režim posunu na následující : x4, x8, x16 a běžné přehrávání. K běžnému přehrávání se vrátíte také tlačítkem ENTER/PLAY.

**2. Rychlý posun vzad**

Stisknutím tlačítka ◀ zapnete x2 rychlost posunu vzad. Každým dalším stisknutím změníte režim posunu na následující : x4, x8, x16 a běžné přehrávání. K běžnému přehrávání se vrátíte také tlačítkem ENTER/PLAY.

**3. Přerušování přehrávání**

Stisknutím tlačítka PAUSE přerušíte přehrávání. K běžnému přehrávání se vrátíte tlačítkem ENTER/PLAY.

**4. Krokování obrazu**

Stiskněte tlačítko STEP při přerušování přehrávání. Obraz se posune o jeden krok, při každém stisknutí.

**5. Zpomalené přehrávání**

Stiskněte tlačítko SLOW při běžném přehrávání. Každým stisknutím změníte režim zpomaleného přehrávání na 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 běžné rychlosti přehrávání.

**6. Funkce ZOOM**

Stiskněte tlačítko ZOOM při běžném přehrávání. Každým stisknutím změníte stupeň přiblížení nebo oddálení obrazu.

**7. Úhel pohledu na scénu**

Stiskněte tlačítko ANGLE při běžném přehrávání. Pokud DVD titul obsahuje možnost volby pohledů na scénu, změníte úhel každým stisknutím tlačítka ANGLE.

## **Funkce opakovaného přehrávání**

### **Opakování titulu, kapitoly, stopy**

**1. Zvolte titul, kapitolu nebo stopu, kterou chcete opakovaně přehrávat**

**2. Stiskněte tlačítko REPEAT**

Každým stisknutím se změní následující režim opakovaného přehrávání:

- CHAPTER (opakování kapitoly)
- TITLE (opakování titulu)
- ALL (opakované přehrávání celého disku)

### **Opakování určitého místa**

1. Stiskněte tlačítko A-B pro označení začátečního bodu A
2. Stiskněte opět tlačítko A-B pro označení konečného bodu B  
Přehrávač bude přehrávat opakovaně sekvenci mezi body A a B.
3. Stiskněte tlačítko A-B pro zrušení tohoto opakovaného přehrávání

### **Programování seznamu přehrávání**

1. Vložte disk a stiskněte tlačítko PROGRAM
2. Pomocí šipek a čísel na stavte postupně čísla TT (Titulů) a CH (Kapitol), které chcete přehrát
3. Potvrďte START tlačítkem ENTER/PLAY
4. Tlačítkem CLEAR vymažete naprogramovaný seznam

### **Přehrávání v nahodilém pořadí**

1. Stisknutím tlačítka SHUFFLE nastavíte přehrávání skladeb, kapitol nebo titulů v nahodilém pořadí

### **Nastavení rodičovského zámku**

1. Stiskněte 2x tlačítko stop
2. Stiskněte tlačítko SETUP
3. Pomocí šipek zvolte PREFERENCE SETUP
4. Zvolte PARENTAL
5. Nastavte úroveň ochrany

*!!Tato volba bude funkční pouze na DVD titulech, které možnost Parental Lock obsahují.!!*

### **Nastavení hesla**

1. Stiskněte 2x tlačítko stop
2. Stiskněte tlačítko SETUP
3. Pomocí šipek zvolte PREFERENCE SETUP
4. Zvolte PASSWORD
5. Zadejte staré heslo  
*!!! Továrně přednastavené heslo je 3308 !!!*
6. Zadejte nové heslo
7. Znovu zadejte nové heslo
8. Stiskněte tlačítko ENTER/PLAY pro potvrzení
9. Tlačítkem SETUP opustíte menu

### **Nastavení přehrávané audio stopy**

Každým stisknutím tlačítka AUDIO změníte jazykovou mutaci (audio stopu) , kterou chcete slyšet při přehrávání filmu. Každý DVD titul může mít doprovodný dabing v několika jazycích i v několika kvalitách (5.1, Stereo), záleží jen na tvůrci.

### **Nastavení titulků**

Každým stisknutím tlačítka SUBTITLE změníte titulky, které budou zobrazovány při přehrávání filmu. Každý DVD titul může mít titulky v několika jazycích, záleží jen na tvůrci.