

Obrazová dokumentace je zahrnuta v anglickém návodu.

Instalace hardvéru:

Připojte USB klávesnici k Vašemu počítači prostřednictvím USB portu. (Pokud připojujete toto zařízení k Vašemu počítači poprvé, počkejte 5-10 sekund, než systém počítače automaticky nainstaluje nově nalezený hardvér.)

Nastavení IP telefonu:

Přepněte přepínač do polohy IP (Svíí zelené světélko):

Pro používání telefonu přepněte přepínač do polohy IP.

Přepněte přepínač do polohy SPK (Svíí červené světélko):

Volejte, a nebo si užívejte digitální hudby prostřednictvím nastavení zásuvky sluchátek/mikrofonu.

IP telefon: Jeho pomocí, lze telefonování přes internet provádět stejně jednoduše, jako je běžné telefonování. Jen zvednete sluchátko a hovoříte.

Poznámka: Přepněte přepínač do polohy **IP**, pokud používáte IP telefon

Vyzvánění IP-hovoru: Při příchozím internetovém hovoru bude Vaše klávesnice zvonit, a tak nikdy nezmeškáte žádný hovor.

Přepínač mikrofonu: Mikrofon ve sluchátku je aktivní, pokud je sluchátko zvednuté.

Položením sluchátka na své místo a správným stlačením přepínače mikrofonu, přepne se mikrofon do zdířky na levé straně. Tento mikrofon nemůže být používán zároveň s mikrofonem sluchátka.

Poznámka: Přepněte přepínač do polohy **SPK**, pokud užíváte volání nebo digitální hudbu prostřednictvím nastavení zásuvek sluchátek/mikrofonu. (Svíí červené světélko).

Vestavěný vstup pro prodloužení mikrofonu

Je vestavěn k výhodě uživateli na levé straně klávesnice.

Vestavěná zvuková karta

Užitím C-Media digitální zvukové karty a nahrazením normální zvukové karty AC97, dosáhnete nejvyšší kvality digitálního přenosu hlasu.

JAK SE UBRÁNIT HLUKU?

Ujistěte se že počítačový mikrofon a audio zařízení pracují spolehlivě.

Pomocí Záznamu zvuku lze zkontrolovat počítačový mikrofon.

1. Klikněte na Start-Příslušenství-Zábava-Záznam zvuku.
2. Dvoj-klikem na ikonku Hlasitosti v liště se zobrazí okno nastavení hlasitostí. Udržujte hlasitost mezi 4 a 7 tak, aby jste se vyvarovali hluku.
3. Přehrajte píseň a ujistíte se tak, že audio zařízení pracuje správně.

K předejití hluku a ujistění se, že posloucháte čistou hudbu , ujistěte se, že máte Vaše sluchátka-zařízení připojena do portu sluchátek a mikrofonu na levé straně klávesnice.

Také je třeba nastavit audio nastavení následovně:

1. Vyberte ikonku Hlasitosti v liště a klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte "Upravit nastavení zvuku".

2. Zvolte záložku "Zvuky" a na ní klikněte v sekci "Záznamu zvuku" na tlačítko "Hlasitost".
3. Z nabídky "Možnosti" vyberte "Upřesňující nastavení mikrofonu". V otevřeném okně **nesmí být zaškrtnuta položka "AGC"**.

Jak vytočit a přijmout internetový hovor pomocí této klávesnice?

Tato klávesnice je určena pro telefonování přes internet pomocí programů jako jsou např.: MSNTM, AOLTM, YahooTM, a SkypeTM.

Například takto lze pro tento účel nastavit program SkypeTM fungující pod systémem Windows XP Professional:

Nastavení klávesnice pod programem SkypeTM:

1. Spustíte SkypeTM.
2. Zvolte v menu "Nástroje" možnost "Nastavení".
3. Zvolte "Zvuková zařízení".
4. Proveďte následující změny: **Vyberte v následných roletkách položku "C-Media USB Sound Device":**
Audio vstup:
Audio výstup:
Zvonění:
5. Klikněte na "Uložit".
6. Nyní lze uskutečnit na Skype účty nebo na jiné telefony volání pomocí Skype.
7. Příchozího hovoru je ohlašován zvoněním klávesnice. Hovor přijmete zvednutím sluchátka a přepnutím přepínače do polohy **IP**.

TECHNICKÁ PODPORA

Pro technickou podporu navštivte prosím naše stránky <http://support.a4tech.com>, nebo nám napište email na adresu support@a4tech.com.