

Interní/Externí 56K Analogový Faxmodem

Návod k instalaci

Hardwarová instalace :

1. PCI verze : Zasuňte PCI kartu do volného PCI slotu
USB verze : Zasuňte USB kabel do USB portu v PC
Externí verze : Propojte modem s PC pomocí přiloženého seriového kabelu.
2. Zapojte telefonní kabel do zástrčky „LINE“
3. U externí verze připojte napájení z AC adaptéru.

Softwarová instalace :

1. Systém Windows sám rozpozná nový hardware. Klikněte na tlačítko „cancel“, abyste odmítli instalaci driverů.
2. Vložte CD-ROM „FAX TALK“ do mechaniky. Pokud se CD automaticky nespustí, spusťte jej manuálně.
3. Proběhne automatická instalace ovladačů