

Bezdrátová sluchátka GEMBIRD

Návod k obsluze

1. Propojte základní stanici s PC
2. Zapojte adaptér do základní stanice a následně do sítě 230V
3. Zapněte základní stanici tlačítkem POWER
4. Vložte do sluchátek baterie typu AAA
5. Zapněte sluchátka přepnutím přepínače do polohy ON
6. Pusťte na PC jakýkoli zdroj zvuku (pro snadnější sladení zákl.stanice a sluchátek)
7. Pokud svítí na sluchátcích červená kontrolka, nejsou sluchátka naladěny na stejnou frekvenci, jako základní stanice. Otočným regulátorem na sluchátkách se pokuste sladit obě zařízení, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka na sluchátcích nebo neuslyšíte ze sluchátek hudbu
8. Pokud se nedaří zařízení sladit, nastavte na základní stanici otočným regulátorem jinou frekvenci a opakujte bod číslo 7

!Upozornění!

Ve sluchátkách můžete při poslechu slyšet šum, brum nebo pískání, které není vadou přístroje. Tento jev je přímo závislý na míře elektromagnetického rušení v prostředí, kde sluchátka používáte.

Pokud se nezdaří sluchátka se základní stanicí sladit, vyzkoušejte toto provést na jiném místě, abyste vyloučili rušení jiného přístroje, vysílací ve stejném frekvenčním pásmu.