

KB-9140L USB PODSVÍCENÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÝ PŘÍRUČKA

Prohlášení

Gembird Electronics nenese žádnou zodpovědnost za případné chyby nebo nepřesnosti v této příručce, zároveň si tímto vyhrazuje právo na změnu specifikací hardwaru a softwaru obsažených v této příručce.

Gembird Electronics neposkytuje žádné záruky na případné závady zapříčiněné daty, která byla poškozena nebo ztracena v důsledku chybného používání nebo závady produktu, softwaru, osobních počítačů nebo přídavných zařízení.

Bez předchozího písemného schválení Gembird Electronics nesmí být žádná část této příručky jakýmkoliv způsobem kopírována, šířena nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v jakékoliv formě.

Základní vlastnosti:

- Podsvícení umožňuje práci v noci
- 33 Multimediálních zkratkových kláves pro prohlížení WEBu, multimediální přehrávač, poznámky, e-mail, hlasitost atd.

Specifikace:

- 33 Multimediálních zkratkových kláves
- Rozměry klávesnice 407*170*22 mm
- Maximální zatížení: 45 ± 6 g
- Provozní teplota: 0 až +50 °C
- Provozní vlhkost: 20 % - 90 % RH
- Životnost: 10 000 000 úderů
- Spotřeba: 0,5 W max

Instalace klávesnice

1. Vypněte počítač
2. Zastrčte prosím obdélníkový USB konektor do obdélníkového USB portu vašeho počítače
3. Znovu zapněte počítač

Instalace softwaru

Ovládací software (driver) se nainstaluje automaticky, pokud máte ve vašem počítači povolenu volbu auto-spuštění, v opačném případě můžete ručně spustit instalaci pomocí dvojitého kliknutí na soubor setup.exe na CD.

Podsvícení

Za účelem zapnutí podsvícení stiskněte klávesu Scroll Lock na vaší klávesnici. Pro vypnutí stiskněte klávesu Scroll Lock znovu.

Přehled kláves a zkratkových kláves

(viz str. 5)

Posuvné kolečko zesílení/zeslabení Indikátory

Multimediální zkratkové klávesy

Tato multimediální klávesnice má 33 zkratkových kláves a jedno posuvné kolečko (viz str. 6 a str.7)

Vypnutí PC	Přehrávání/pauza
Spánek	Stop
Probuzení	Předchozí úsek
Můj počítač	Následující úsek
Kalkulátor	Multimediální přehrávač
E-mail	Ztišit
MS Word	
MS Excel	
Minimalizovat	Zesílit/zeslabit
Maximalizovat	
Zavřít	
Okno	
Zamknout	
Funkce	

Nová složka	Stop
Vyříznout	Oblíbené
Vložit	Obnovit
Kopírovat	Hledat
Posuvné kolečko	Zpátky
	Vpřed
	Internetový prohlížeč

Jako dodatečnou funkci má klávesnice symbol „Euro €“, který lze zadat pomocí stisknutí multimediální tlačítka F + Num Lock současně.

Klávesy F1...F12 mají dodatečné funkce (vytištěné na spodní straně kláves), které mohou být užitečné s e softwarem Kancelář (jako je MS Word nebo MS Excel atd.). Tyto dodatečné funkce jsou dostupné v F-módu, když je zapojen F-indikátor (v horním pravém rohu klávesnice) . Pro aktivaci F-módu stačí jednou stisknout klávesu F.

Software klávesnice pro kancelář

1. Vložte CD se softwarem do PC CD-ROM mechaniky.
2. Pokud z jakéhokoliv důvodu nepracuje automatické nastavení, otevřete CD-ROM mechaniku v okně „Můj počítač“ a spusťte SETUP.EXE z CD.
3. Řiďte se instrukcemi instalačního softwaru.

Dvakrát klikněte na ikonu klávesnice v systémové liště.

V okně (viz str. 10) jsou vypsány všechny programovatelné tlačítka pro kancelář. Každá funkce může být změněna volbou programovatelného tlačítka a stisknutím tlačítka „Změnit“ v tomto okně.

Defaultní nastavení všech programovatelných tlačítek může být nahráno pomocí stisku tlačítka „Nahrání defaultního nastavení“.

ZMĚNA ÚDAJŮ VYHRAZENA