

Datový přepínač PC 2x VGA/KLA/MYS

Automatický přepínač - jednou klávesnicí, myší můžete ovládat dvě PC. Buď PC 1, nebo PC 2.

Výhodou tohoto typu je, že není třeba dokupovat další kabely, protože jsou již integrovány v přepínači.

Možno přepínat mezi PC pomocí klávesových zkratk. Přepínání PC: Ctrl a 1 a Ctrl a 2

Instalace:

1. Nejdříve připojte k datovému přepínači monitor a zapněte jej.
2. Připojte k přepínači (CONSOLE) klávesnici a myš.
3. Propojte oba počítače s datovým přepínačem kabely (klávesnice, myš, VGA konektory) a zapněte je.