

## Návod k použití a instalaci klávesnice KME-KB(KF)-3801

### Hardwarová instalace:

- Při vypnutém PC připojte do konektoru na zadním panelu počítačové skříně klávesnici nebo přijímač (KF3801).
- Vložte baterie do klávesnice (jen KF-3801)
- Připojte PC k elektrické síti a apusťte
- Stiskněte tlačítko na zadní straně klávesnice (jen KF-3801)
- Nyní stiskněte tlačítko na přijímači (jen KF-3801)
- Stiskněte tlačítko Num Lock. Pokud se nerozsvítí num lock indikátor, zopakujte předchozí dva kroky (jen KF-3801)

### Softwarová instalace:

- Klávesnice žádné speciální softwarové vybavení pro svoji činnost nevyžaduje.

### Popis multimediálních kláves (viz popis na spodní straně balení) :

Zpět (BACK)	- návrat k předcházející stránce
Vpřed (FORWARD)	- posun na následující stránku
Zastavení (STOP)	- zastavení probíhajícího přenosu
Obnova (REFRESH)	- znovunačtení stávající stránky
Hledání (SEARCH)	- hledání v textu
Oblíbené (FAVORITES)	- otevře okno s oblíbenými položkami
Domů (WEB/HOME)	- návrat na domácí stránku
Předcházející (PREVIOUS)	- přehrání předcházející skladby
Ztlumení (MUTE)	- ztlumení zvuku
Media (MEDIA)	- zapnutí „Windows media playeru“
Play/pause	- spustí nebo pozastaví přehrávání
Stop	- zastaví přehrávání
+ Volume	- zesílení hlasitosti
- Volume	- zeslabení hlasitosti
Další (NEXT)	- přehrání následující skladby
Pošta (MAIL)	- spustí poštovního klienta
Tento počítač (My computer)	- spustí ikonu „Tento počítač“
Kalkulačka (CALCULATOR)	- spustí kalkulačku
POWER	- na počítačích s power managementem vyvolá vypnutí PC
SLEEP	- na počítačích s power managementem vyvolá přechod PC do režimu spánku
WAKE UP	- na počítačích s power managementem vyvolá probuzení PC z režimu spánku
FN	- zámek klávesnice (vypnutí a zapnutí aktivuje FN+F11)

### Systemové požadavky :

Windows 95,98,2000/XP

V případě, že se Vám nepodařilo úspěšně instalovat klávesnici, vyhledejte odborný servis nebo kontaktujte prodejce zařízení.

**Firma KME tímto prohlašuje, že zařízení KME KF-3801 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.**

