

Návod k použití a instalaci klávesnice KME-Kx-7201

Hardwarová instalace:

- Při vypnutém PC připojte do konektoru na zadním panelu počítačové skříně klávesnici nebo Přijímač (KY-7201).
- Vložte baterie do klávesnice (jen KY-7201)
- Připojte PC k elektrické síti a apusťte
- Stiskněte tlačítko na zadní straně klávesnice (jen KY-7201)
- Nyní stiskněte tlačítko na přijímači (jen KY-7201)
- Stiskněte tlačítko Num Lock. Pokud se nerozsvítí num lock indikátor, zopakujte předchozí dva kroky (jen KY-7201)

Softwarová instalace:

- Vložte instalační CD a spusťte jej. Pokračujte podle instrukcí instalačního programu.

Popis multimediálních kláves :

Internet key zone

Zpět (BACK)	- návrat k předcházející stránce
Vpřed (FORWARD)	- posun na následující stránku
Zastavení (STOP)	- zastavení probíhajícího přenosu
Obnovení (REFRESH)	- znovunačtení stávající stránky
Hledání (SEARCH)	- hledání v textu
Oblíbené (FAVORITES)	- otevře okno s oblíbenými položkami
Domů (WEB/HOME)	- návrat na domácí stránku
Pošta (MAIL)	- spustí poštovního klienta

Multimedia key zone

Ztlumení (MUTE)	- ztlumení zvuku
Vysunutí CD (EJECT)	- vysune CD z mechaniky
Předcházející (PRE-TRACK)	- přehraní předcházející skladby
+ Volume	- zesílení hlasitosti
- Volume	- zeslabení hlasitosti
Další (NEXT-TRACK)	- přehraní následující skladby
Stop	- zastaví přehrávání
Play/pause	- spustí nebo pozastaví přehrávání

Office and application key zone

Word	- spustí aplikaci Microsoft Word
Excel	- spustí aplikaci Microsoft Excel
Power Point	- spustí aplikaci Microsoft Powerpoint
Calendar	- spustí kalendář v aplikaci Microsoft Outlook
Tento počítač (My computer)	- spustí ikonu „Tento počítač“
Kalkulačka (CALCULATOR)	- spustí kalkulačku
SLEEP	- na počítačích s power managmentem vyvolá přechod PC do režimu spánku
POWER	- na počítačích s power managmentem vyvolá vypnutí

PC

Clipboard key zone

Office lock key	- zapíná (LED svítí) nebo vypíná funkci kláves office key Zone
Log off	- otevře dialogové okno odhlášení z windows
Close	- zavře aktivní okno
Rotate	- přepne na předchozí aktivní okno
Mark	- ve spojení s šípkami vpravo/vlevo označí text
Cut	- vyjme označený text nebo obrázek a vloží jej do schránky
Paste	- vloží obsah ze schránky
Copy	- zkopíruje označený text nebo obrázek a vloží jej do Schránky
Navigation wheel	- scrollovací kolečko pro pohyb nahor a dolů v Dokumentech

Office key zone

Help	- otevře soubor s nápovědou pro aktivní okno (pokud je k dispozici)
New	- otevře nový dokument v programech, které tuto funkci podporují
Open	- otevře dokument v programech, které tuto funkci Podporují
Save	- uloží soubor v aktivním okně
Replace	- otevře okno vyhledání a nahrazení textu
Spell	- spustí kontrolu pravopisu v programech, které tuto funkci podporují
Undo	- zruší předchozí akci
Redo	- navrátí zpět zrušenou akci
Reply	- odpovědet (funkce e-mailových klientů)
Replay all	- odpovědet všem (funkce e-mailových klientů)
Forward	- předat dál (funkce e-mailových klientů)
Send	- odeslat (funkce e-mailových klientů)
Print	- vytiskne dokument v aktivním okně
Euro sign	- napíše znak Eura

Systémové požadavky :

Windows 95,98,2000/XP

V případě, že se Vám nepodařilo úspěšně instalovat klávesnici, vyhledejte odborný servis nebo kontaktujte prodejce zařízení.

Firma KME tímto prohlašuje, že zařízení KME KY-7201 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

