

# MANUAL

## Zdroj KME Px-XXX

### Návod k použití a instalaci:

- 1) Vybalte z krabice
- 2) Zapojte kabely do základní desky a do ostatních periférií.
- 3) Ujistěte se, že je zdroj vypnut vypínačem na zadní straně
- 4) Připojte zdroj propojovací šňůrou do sítě 230V
- 5) Zapněte zdroj

#### **VAROVÁNÍ:**

**PRO ZABRÁNĚNÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZAPOJTE ZÁSTRČKU RÁDNE DO SLOTU A UPEVNĚTE.**



#### **UPOZORNĚNÍ:**

**PRO PŘEDJITÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODDELÁVEJTE KRYT. NEPOUŠTEJTE SE SAMI DO OPRAV. NECHĚJTE SERVIS NA PŘOŠKOLENÉM PERSONÁLU.**



**Tento symbol varuje před neizolovaným uvedením uvnitř zařízení, které může být nebezpečné.**



**Tento symbol upozorňuje na důležité instrukce a postupy údržby v literatuře vztahující se k tomuto zařízení.**