

Skříň KME

Typ: CX-XXXX, zdroj XXXW

Návod k použití:

1. Rozbalte skříň z obalu tak, aby nedošlo k jejímu poškození.
2. Odstraňte ze skříně záslepky podle druhu zařízení
3. Při montáži jakéhokoliv zařízení do skříně, postupujte vždy podle návodu přiloženého k tomuto zařízení
4. Po montáži zkontrolujte dotažení všech šroubů a proveďte kompletaci upevněním boků skříně
5. Po zapojení skříně do 230V je zdroj ve skříně pod elektrickým napětím. V žádném případě skříň neotvírejte, případné opravy a úpravy svěřte do rukou odbornému servisu.

VAROVÁNÍ:

PRO ZABRÁNĚNÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZAPOJTE ZÁSTRCKU RÁDNE DO SLOTU A UPEVNĚTE.



UPOZORNĚNÍ:

PRO PREDEJÍTÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODDELÁVEJTE KRYT. NEPOUŠTEJTE SE SAMI DO OPRAV. NECHEJTE SERVIS NA PROŠKOLENÉM PERSONÁLU.



Tento symbol varuje před neizolovaným uvedením uvnitř zařízení, které může být nebezpečné.



Tento symbol upozorňuje na důležité instrukce a postupy údržby v literatuře vztahující se k tomuto zařízení.