

Arnova 10 – Návod k použití

Popis zařízení

1. **Hlasitot + / Hlasitost -**
2. **Kontrolka nabíjení:** Červená: baterie se nabíjí/ Žlutá: baterie je nabita
3. **Vypínač:** zapnutí a vypnutí zařízení.
4. **Jack konektor pro sluchátka**
5. **USB Host port:** pro připojení klávesnice, myši, nebo USB vysokokapacitního úložiště k zařízení, jděte na obrazovku dnes a stiskněte ikonu nabídky  a v nastavení zvolte režim USB. Pokud je USB Host vypnutý, zapněte jej. **Důležité: po použití Host port vypněte.**
6. **Micro-USB port:** připojte Vaše zařízení k PC (pro přenos souborů) přiloženým USB kabelem.
7. **Čtečka Micro-SD karet**
8. **Nabíjecí konektor:** pro připojení nabíječky
9. **Tlačítko reset**



10. Mikrofon

11. Kamera

DŮLEŽITÉ:

Vaše zařízení je zaseknuté. Můžete ho vypnout. Přidržte vypínač (3) po dobu 10 sekund, nebo stiskněte tlačítko reset (9).



Návod k použití Arnova 10

Začínáme



Dříve než poprvé použijete Vaše ARNOVA zařízení, plně nabijte baterii!

Nabíjení baterie

1. Připojte nabíjecí kabel nabíječky do nabíjecího konektoru zařízení a nabíječku zapojte do zásuvky.
2. Zařízení ARNOVA se zapne a začne se nabíjet. Během nabíjení je kontrolka nabíjení červená, jakmile je baterie plně nabita změní se na žlutou.



Průvodce instalací

Když poprvé spustíte Vaše ARNOVA zařízení, průvodce instalací Vás provede několika obrazovkami, které Vám pomůžou nastavit základní nastavení, jako jsou: jazyk, země, čas, apod.

ZMĚNA ÚDAJŮ VYHRAZENA