

# ORFO Mouse Maxxtro (radio-optical)

## Návod k obsluze

Myš a přijímač mají následující tlačítka a LED diody

### Myš:

1. Tlačítko nastavení digitálního ID.
2. Indikátor slabých baterií.

### Přijímač:

1. Tlačítko nastavení digitálního ID.
2. Indikátor přijímání dat.
3. Indikátor nabíjení baterií.

### Instalace myši

1. Připojte přijímač do PS/2 nebo USB portu. Zapněte PC. Systémy Win9x, Win2000 a WinXP najdou a nainstalují myš samy.
2. Vložte baterie do myši. Dejte pozor, aby jste dodrželi správnou polaritu. Měl by se rozsvítit optický senzor na spodní části myši.

### Nastavení digitálního ID

3. Zmáčkněte tlačítko nastavování digitálního ID na přijímači. Indikátor přijímání dat by měl začít blikat.
4. Nyní zmáčkněte tlačítko nastavení digitálního ID na myši. Myš obdrží jedinečné digitální ID. Indikátor přijímání dat na přijímači by měl zhasnout zhruba za 1-2 sekundy.
5. Kdykoliv nyní budete pohybovat myší nebo klikat na tlačítka, musí svítit indikátor přijímání dat. Když přestanete hýbat myší nebo klikat na tlačítka, indikátor přijímání dat zhasne během 1-2 sekund.
6. Nastavené digitální ID v myši se nezmění pokud restartujete nebo vypnete PC, popřípadě odnesete myš mimo dosah přijímače, ovšem jen za splnění podmínky, že baterie zůstanou v myši. Vybití nebo vyjmutí baterií z myši bude mít za následek nové nastavování digitálního ID (kroky 1-5).

### Indikátor vybitých baterií

7. Indikátor vybitých baterií bliká stejně, jako indikátor přijímání dat. Pokud se ovšem rozsvítí, znamená to, že mají baterie nízkou kapacitu a bude je třeba buď vyměnit nebo nabít.

### Nabíjení baterií

8. Jestliže se vám rozsvítil indikátor vybitých baterií a vy máte v myši nabíjecí baterie (nový výrobek obsahuje v balení 2ks nabíjecích baterií), umístěte myš do přijímače. Správné umístění myši vám bude signalizovat indikátor nabíjení baterií, který se rozsvítí a má následně několik stavů. Pokud indikátor svítí nepřetržitě, probíhá vybíjení baterií, pokud indikátor bliká, probíhá nabíjení baterií, pokud indikátor zhasne, jsou již baterie nabité.

**UPOZORNĚNÍ!** Indikátory na přijímači jsou za denního světla špatně viditelné. Nejedná se o závadu. Výrobce udává, že vyslechl stížnosti uživatelů na rušivé svícení LED diod, při noční práci.

